



● Operaciones básicas

( 1 ) Entrar al menú: Presione el botón MENÚ para entrar al Menú, Mantenga presionado para entrar al menú principal, realice una presión corta para entrar en el menú secundario o directorio.

( 2 ) Navegación: Presione NEXT y PRE para escoger canciones y elementos del menú.

( 3 ) Entrar en el modo función: Presione prolongadamente el botón MENÚ para entrar en el menú principal.

( 4 ) Encender / Apagar y mantener

Presione el conmutador HOLD y la tecla HOLD durante 3 segundos para encender, en modo reproducción: Presione el conmutador HOLD y la tecla hold durante 3 segundos para apagar.

( 5 ) Grabando: Presiones el botón REC para entrar en grabación.

● Descripción de los botones:

- Botón reproducir: Reproducir, Pausa.

- Botón Menú: Seleccionar, Entrar.
- Botón ON/OFF: Inicio, Apagado.
- Botón PRE: Elemento anterior, retroceso rápido.
- Botón NEXT: Elemento siguiente, Adelantado rápido.
- Botón VOL-: Bajar Volumen.
- Botón VOL+: Subir Volumen.
- GRABAR: Botón de grabación.

## Especificaciones

|                                |   |                                |
|--------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>Pantalla</b>                | TFT 262K colores                                      |                                |
| <b>Velocidad de conexión</b>   | USB2.0 HIGH SPEED                                     |                                |
| <b>Memoria interna</b>         | Memoria flash de alta velocidad : 1G/2GB/4GB/         |                                |
| <b>Grabación</b>               | Frecuencia de muestreo                                | 8KHz/16KHz                     |
|                                | Formato de grabación                                  | WMA ( 32kbps , 64 kbps )       |
|                                | Tiempo de grabación                                   | 35 horas ( 1GB )               |
| <b>MP3 WMA WMV<br/>ASF WAV</b> | Salida max. auriculares                               | ( L )10mW + ( R )10mW( 32Ohm ) |
|                                | MP3 Bit Rate  | 5K bps – 384K bps              |
|                                | FR  | 20Hz~20KHz                     |
|                                | SNR   | 85dB                           |
| <b>Radio FM</b>                | Rango de frecuencia                                   | 76MHz~90MHz/87.5MHz~108MHz     |
|                                | Nº de canales en memoria                              | 30                             |
|                                | Salida max. auriculares                               | ( L )10mW + ( R )10mW( 32Ohm ) |
|                                | SNR   | 45Db                           |
| <b>Formato Música</b>          | MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、                                  |                                |
| <b>Temperatura</b>             | -5 ~40□   |                                |
| <b>Idiomas</b>                 | Chino simplificado, Chino tradicional, Inglés, etc... |                                |
| <b>Requisitos del sistema</b>  | Windows98/SE/ME/2K/XP/Vista                           |                                |

**Atención:** Las imágenes y los parámetros de esta guía rápida son solo para referencia. Pueden haber variaciones en las especificaciones del producto y su apariencia. Por favor disculpenos pero no damos avisos por anticipado.

## **Declaración:**

Es nuestra sincera sugerencia, solicite y es responsabilidad del usuario mantener una copia de los datos durante su uso. Nuestra empresa no será responsable de cualquier pérdida o daños de datos personales debidos a un error de software, mal funcionamiento del equipo, mantenimiento del producto, cambio de la batería u otros fallos accidentales. No nos hacemos responsables de cualquier otra pérdida indirecta. Asimismo, cualquier posible malentendido de este manual por el usuario está fuera de nuestro control. Por lo tanto, nuestra empresa no se hará responsable de los posibles daños accidentales causados durante el proceso de usar este manual. No nos hacemos responsables de cualquier reclamación por terceras partes relativas a la pérdida de datos relacionada con el uso de este producto.