

**KRYPTON**



**KRP A1000**

**Indice**

<b>1 INFORMACIÓN BÁSICA</b> .....	<b>5</b>
1.1 Breve introducción.....	4
1.2 Instrucciones de seguridad .....	4
1.3 Precauciones de uso .....	4
1.3.1 Precauciones generales.....	5
1.3.2 Precauciones para el uso del teléfono.....	5
1.3.3 Precauciones para el uso de la batería .....	6
1.3.4 Precauciones para el uso del cargador .....	7
1.3.5 Limpieza y mantenimiento .....	7
1.3.6 Precauciones comunes .....	7
<b>2 ANTES DE USAR</b> .....	<b>8</b>
2.1 Nombre y descripción de las partes .....	8
2.1.1 Parámetros técnicos.....	8
2.1.2 Iconos .....	9
2.2 Descripción del teclado: .....	9
2.3 Funciones de la pantalla táctil .....	10
2.4 Batería.....	10
Instalación y cambio de las baterías .....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
2.5 Carga de la batería .....	10
2.6 Conexión a la red .....	11
2.6.1 Tarjeta SIM.....	11
2.6.2 Instalación de la tarjeta SIM .....	11
2.6.3 Encendido y apagado .....	12
2.6.4 Desbloquear SIM .....	12
2.6.5 Desbloquear el teléfono .....	12
2.6.6 Conectarse a una red .....	13
2.6.7 Llamadas .....	13
2.6.8 Llamadas nacionales.....	13

2.6.9 Acceso a extensiones de números fijos.....	13
2.6.10 Llamadas internacionales.....	14
2.6.11 Llamadas a números de la agenda.....	14
2.6.12 Llamadas de emergencia.....	14
2.6.13 Responder llamadas.....	14
2.6.14 Registro de llamadas.....	15
2.6.15 Menu de llamadas.....	15
<b>3 MENU.....</b>	<b>17</b>
<b>3.1 Uso de las funciones.....</b>	<b>17</b>
Desplácese para seleccionar las funciones.....	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
Salir del menú.....	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
<b>3.2 Estructura el menú.....</b>	<b>17</b>
<b>3.3 Agenda.....</b>	<b>19</b>
<b>3.4 Mensajes.....</b>	<b>20</b>
3.4.1 Nuevo mensaje.....	20
3.4.2 Crear mensaje.....	21
3.4.3 Ver y guardar los mensajes recibidos.....	22
3.4.4 Operaciones comunes.....	23
3.4.5 Opciones de los mensajes.....	23
<b>3.5 MMS.....</b>	<b>24</b>
<b>3.6 Chat.....</b>	<b>25</b>
<b>3.7 Buzón de voz.....</b>	<b>25</b>
<b>3.8 Mensajes de difusión.....</b>	<b>25</b>
<b>3.9 Registro de llamadas.....</b>	<b>25</b>
<b>3.10 Ajustes.....</b>	<b>27</b>
3.10.1 Calibración de la pantalla táctil.....	27
3.10.2 Ajustes del teléfono.....	27
3.10.3 Ajustes de llamadas.....	29
3.10.4 Ajustes de tarjeta dual.....	30
3.10.5 Ajustes de redes.....	30
3.10.6 Ajustes de seguridad.....	31
3.10.7 Restaurar valores de fábrica.....	32
3.10.8 Efectos de sonido.....	32
<b>3.11 Multimedia.....</b>	<b>32</b>
3.11.1 TV.....	32
3.11.2 Funciones de la TV.....	32
3.11.3 Cámara.....	32
3.11.4 Galería de imágenes.....	33
3.11.5 Cámara de video.....	33
3.11.6 Reproductor de video.....	33
3.11.7 Reproductor de música.....	34

3.11.8 Grabadora.....	35
3.11.9 Radio FM.....	35
3.11.10 Personalizar sonidos.....	36
3.11.11 E-book.....	37
<b>3.12 Administrador de archivos.....</b>	<b>37</b>
<b>3.13 Entretenimientos y juegos.....</b>	<b>37</b>
<b>3.14 Perfiles.....</b>	<b>39</b>
General.....	39
Reunión.....	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
Exterior.....	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
Interior.....	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
Auriculares.....	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
Bluetooth.....	39
<b>3.15 Herramientas.....</b>	<b>39</b>
3.15.1 Calendario.....	39
3.15.2 Agenda.....	40
3.15.3 Alarmas.....	40
3.15.4 Tiempo mundial.....	40
3.15.5 Mostrar llamadas entrantes.....	40
3.15.6 Cronómetro.....	40
<b>3.16 Servicios de redes.....</b>	<b>41</b>
3.16.1 Servicios STK.....	41
3.16.2 WAP.....	41
3.16.3 Información de cuenta.....	42
<b>3.17 Funciones adicionales.....</b>	<b>42</b>
3.17.1 Calculadora.....	42
3.17.2 Convertidor unitario.....	43
3.17.3 Convertidor de cambio.....	43
3.17.4 Bluetooth.....	43
<b>3.18 Función de acceso directo.....</b>	<b>44</b>
<b>4 INSTRUCCIONES DE METODO DE ENTRADA.....</b>	<b>44</b>
<b>4.1 Definiciones del teclado.....</b>	<b>45</b>
<b>4.2 Instrucciones de metodo de entrada.....</b>	<b>45</b>
4.2.1 Método pinyin.....	<i>¡Error! Marcador no definido.</i>
4.2.2 Escritura manual.....	45
<b>5. INSTALACION DE LA T-FLASH.....</b>	<b>45</b>
<b>5.1 Instalación.....</b>	<b>45</b>
<b>5.2 Uso.....</b>	<b>45</b>
<b>6 . FALLOS COMUNES Y SOLUCIONES.....</b>	<b><i>¡Error! Marcador no definido.</i></b>

## **1 Información básica**

### **1.1 Breve introducción**

Gracias por elegir nuestro teléfono digital GPRS/GSM. Leyendo este manual podrá comprender y disfrutar de un correcto uso de su teléfono.

El color de la pantalla está diseñado para los entornos GSM y GPRS. Incluye una gran variedad de funciones aparte de las de llamada como el modo de doble tarjeta, entrada de escritura china, método de entrada en inglés, anillos de llamada personalizados, 64 acordes de música, SMS, MMS, chat, cámara de foto y video, mp3, grabador, caja de música A8, radio FM, calculadora, programador de encendido y apagado, hora mundial, T-flash, redes GPRS y STK, bloqueo de teclado, etc. Además ofrece servicios personalizados para satisfacer sus necesidades.

Su pantalla de color cumple con los códigos técnicos necesarios y ha pasado las certificaciones en el país y en el extranjero. Algunas funciones y servicios descritos en este manual dependen de los servicios suscritos con su operador, por lo tanto no todos los menús estarán disponibles o pueden ser diferentes debido a su operador.

Nuestra compañía se reserva el derecho de efectuar cambios en el manual sin ninguna notificación.

### **1.2 Instrucciones de seguridad**

- Póngase en contacto con su proveedor de telefonía para desactivar la tarjeta SIM en caso de pérdida o robo, de esta manera se puede evitar la pérdida económica como consecuencia del uso por terceras personas.
- Esta obligado a comunicar el código IMEI de su teléfono que se encuentra debajo de la batería a su proveedor. Por favor escríbalo y guárdelo en lugar seguro para futuras consultas.
- Con el fin de proteger su teléfono a continuación le describimos algunas medidas de seguridad:
  - Establezca un código en el teléfono y en la tarjeta y cambíelo si es necesario.
  - No deje su teléfono en el interior del coche, llévelo con usted o en una bolsa de viaje.
  - Establezca la restricción de llamadas.

### **1.3 Alertas de seguridad y precaución**

Con el fin de garantizar un correcto uso del teléfono, por favor lea las siguientes precauciones antes de su uso.

#### 1.3.1 Precauciones generales

- Use solo las baterías y cargadores originales de nuestra marca, de lo contrario se podrían provocar fugas, sobrecalentamientos, explosiones o daños.
- No golpee ni tire su aparato para evitar problemas de funcionamiento.
- No ponga el teléfono, la batería o el cargador en microondas o equipos de alta presión para evitar daños en los circuitos.
- No use el teléfono en zonas con gases inflamables o combustibles.
- No exponga su teléfono a altas temperaturas, humedad o polvo; puede causar graves daños.
- No es un juguete, por la seguridad de los niños y del aparato no dejen manipular a los niños.
- Tenga cuidado al depositar su teléfono en sitios irregulares de donde se podría caer.

#### 1.3.2 Precauciones para el uso del teléfono

- Apague su teléfono en hospitales, aviones u otros sitios donde su uso esté prohibido. Puede causar interferencia en los equipos electrónicos o instrumentos médicos. Revise los ajustes de su alarma y reloj antes de viajar en avión.
- No utilice el teléfono en lugares con señal débil o cerca de equipos de alta precisión. Puede causar interferencias en los equipos cercanos y en el teléfono mismo. No lo use cerca de marcapasos, audífonos, equipos médicos, detectores de incendios, puertas automáticas u otros dispositivos similares.
- No golpee la pantalla de cristal líquido ni la presione, puede provocar su rotura y la consiguiente pérdida del líquido. Su contacto con los ojos puede traer graves daños, en caso de contacto enjuague con abundante agua, no frote los ojos y acuda al hospital.
- No desmonte ni manipule su teléfono, puede causarle graves daños, cortocircuitos, rotura de los circuitos electrónicos.
- En algunos casos el teléfono puede tener efectos negativos sobre los equipos electrónicos de los coches. En esos casos no lo utilice para evitar un vacío en su garantía.
- No presione las teclas con objetos cortantes o punzantes como plumas, agujas, etc.
- No utilice el teléfono si la antena está dañada. Puede causarle daños.

personales.

- Mantenga el teléfono lejos de objetos magnéticos, la onda de la radiación emitida por el teléfono puede borrar el contenido guardado en disquetes, tarjetas prepago o de crédito.
- Mantenga los pequeños objetos metálicos lejos de los dispositivos de mano como auriculares o manos libres, el magnetismo podría absorberlos y provocar daños.
- Mantenga el teléfono alejado de líquidos o humedades, puede provocar cortocircuitos, sobrecalentamientos y mal funcionamiento.
- 

### 1.3.3 Precauciones para el uso de la batería.

- No tire sus baterías al fuego, pueden explosionar. Llévelas al punto limpio de su ciudad.
- No presione la batería durante su instalación, puede provocar cortocircuitos o fugas.
- Tenga cuidado al guardar o manipular su batería de no mezclarla con piezas metálicas como clips, monedas, collares, etc. Puede provocar cortocircuitos.
- No suelde los extremos de la batería, puede dañarla.
- El líquido contenido en la batería puede provocar graves daños. En caso de contacto enjuague con abundante agua y acuda a un centro médico.
- No desmonte o fuerce la batería.
- No exponga la batería a elevadas temperaturas como el fuego o el calentador, puede provocar su explosión o fugas.
- En caso de sufrir cambios de apariencia como deformación, cambio de color o funcionamiento inadecuado reemplace su batería por otra nueva.
- El líquido contenido en la batería puede provocar quemaduras, enjuague rápida y abundantemente y acuda al centro médico si es necesario.
- Tenga la batería lejos del fuego para evitar incendios o explosiones.
- No utilice la batería o el cargador bajo luz solar directa en lugares de alta temperatura, como cerca del coche, puede causar fugas y sobrecalentamiento y reducir el tiempo de vida útil.
- No deje la batería conectada al cargador más de 24 horas seguidas.

#### 1.3.4 Precauciones para el uso del cargador.

- Use corriente a 220V.El uso de otra tensión puede causar daños o incendios.
- No cause cortocircuitos en el cargador.
- No use el cargador si el cable de alimentación está roto o dañado,puede provocar descargas o incendios.
- Quite el polvo acumulado en el enchufe de alimentación.
- No coloque recipientes con líquido cerca del cargador ya que al derramarse podrían provocar cortocircuitos.
- Desconecte de la corriente en caso de haber sido mojado.
- No desarme ni manipule el cargador o de lo contrario puede sufrir daños personales o en el cargador.
- No utilice el cargador en ambientes con alta humedad como el cuarto de baño,puede provocar cortocircuitos..
- No toque el cargador,cable de alimentación de red y del teléfono con la manos húmedas,puede sufrir descargas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación,puede dañarlo y provocar cortocircuitos o mal funcionamiento.
- Desenchúfelo de la toma de corriente antes de realizar su mantenimiento.
- No tire del cable a la hora de conectarlo o desconectarlo del enchufe de red.

#### 1.3.5 Limpieza y mantenimiento

- La batería,el cargador y el teléfono no son resistentes al agua,no los utilice en lugares con alta humedad o bajo la lluvia.
- Limpie todos los componentes con un paño suave y seco.
- Nunca use alcohol,disolventes o soluciones como el benceno para limpiar el teléfono
- El polvo acumulado en los enchufes puede causar un mal contacto o cortocircuitos,por favor mantengalo limpio.

#### 1.3.6 Precauciones comunes

##### **Teléfono:**

- Use su teléfono en unas temperaturas de entre 5°C y 40°C y una

humedad de entre 35% y 85%.

- Use el teléfono lejos de los teléfonos comunes, televisores, equipos de radio o equipos de oficina para no afectar su uso ni el del teléfono.

**Batería:**

- Guarde su batería en un lugar fresco y ventilado sin luz solar directa.
- Su batería tiene una vida limitada. El tiempo de uso se verá progresivamente reducido debido a la frecuencia de carga. Una vez que la batería no funcione correctamente sustitúyala por una nueva.
- No desheche la batería usada con la basura común, llévela a reciclar al punto limpio de su ciudad.

**Cargador:**

- No use el cargador en las siguientes condiciones: lugares con luz solar directa, en temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 40°C, lugares húmedos o polvorientos, con vibraciones (pueden causar un mal funcionamiento) cerca de aparatos eléctricos (puede afectar a la imagen y al sonido), como TV, radio, etc.

**2 Antes de usar**

**2.1 Nombres y descripción de los elementos**

2.1.1 Parámetros técnicos

**Teléfono**

Modelo A 1000  
Tamaño (largo x ancho x grueso) 104mm × 53mm × 14mm  
Peso: +o-100 (con batería de 2800mAh)

**Batería de litio**

Modelo  
Voltage nominal 7V  
Límite de carga 4.2 V  
Capacidad 2800 mAh  
Duración en espera entre 50 y 150 hrs  
Duración en llamada entre 3 y 5 hrs

**Cargador**

Modelo  
Red 100~240V 50/60Hz 450mA

### 2.1.2 Icono

Pueden haber diferentes iconos en la pantalla de espera,refierase a la lista a continuación para conocerlos con detalle:

Icon	Description
	Intensidad de la señal de red.
	El servicio GPRS está disponible
	Función vibarción activada
	SMS Nuevo recibido
	MMS Nuevo recibido
	Alarma activada
	Auriculares conectados
	Desvioi de llamada activado
	Teclado desbloqueado
	Teclado bloqueado
	Indica el nivel de carga de la batería
	Indica llamadas perdidas
	Función chat habilitada
	Función cronómetro habilitada
	Mensaje de Nuevo servicio recibido
	Auricular bluetooth activo
	Bluetooth par en conexión

### 2.2 Descripción del teclado

#### Teclas de flechas

(1) Tecla arriba:Use esta tecla para entrar al reproductor de música en modo de espera

(2) Tecla abajo: esta tecla para acceder al despertador/alarmas

(3)Tecla izquierda:use esta tecla para acceder a los perfiles

(4) Tecla derecha:use esta tecla para acceder a los ajustes de tonos

(5) Tecla OK:En general se utiliza como tecla de confirmación al navegar por los diferentes menus.Tambien puede utilizarla para acceder al menu general,efectuar una foto o comenzar un video o grabación.

2. Tarjeta SIM1(Tcla táctil derecha)Si no muestra el numero en la pantalla se utiliza para marcar números de teléfono a traves de la tarjeta 1,responden las llamadas de esa tarjeta y consultar las listas de llamadas efectuadas y recibidas por esa tarjeta.

4. Tarjeta SIM2:se utilice para las mismas características arriba explicadas pero con la tarjeta 2 o B.

**5. Tecla táctil derecha:** se utiliza para realizar las funciones que aparecen en la esquina inferior derecha.

**6. Tecla fin:** se utiliza para poner fin a las llamadas en curso o para rechazar las llamadas entrantes. Pulse esta tecla para volver al estado de espera en otras condiciones.

La descripción de todas las teclas de función corresponde al modelo especificado.

### **2.3 Batería**

El estado de entrega de las baterías suele ser inferior al 50%. El rendimiento óptimo se alcanza únicamente después de unos tres ciclos de carga y descarga completos.

Desmontaje e instalación de la batería.

- Por favor siga estos pasos para instalar la batería.
- 1/ Abra la carcasa trasera del teléfono.
- 2/ Retire la batería desde la izquierda.
- Por favor siga estos pasos para instalar la batería:
- Empuje hacia abajo el extremo derecho de la batería con cuidado.
- Cierre la cubierta posterior del teléfono.

### **2.4 Carga de la batería**

- Conecte el cargador a la red eléctrica
- Inserte el extremo del cargador en el lado derecho del teléfono (nota: la flecha hacia arriba).
- A continuación el icono de carga parpadeará repetidamente. Si el teléfono está apagado durante la carga no aparecerá ninguna imagen en la pantalla pero la batería se seguirá cargando. Si la carga de la batería se ha llevado al límite el icono de carga tardará un poco en aparecer.
- Si el icono de indicación de carga en la esquina superior derecha se muestra totalmente fijo, sin parpadear, significará que la carga se ha acabado con éxito. Si el teléfono está apagado durante la carga no se tendrá ninguna notificación del final de la misma. El proceso de carga dura unas 3 o 4 horas. Puede que durante el mismo el cargador y la batería se calienten un poco.
- Desconecte el cargador de la red eléctrica una vez se haya terminado la carga.

Nota

- Siempre mantener la batería en un lugar ventilado, en temperaturas de

entre 5°C y 40°C durante la carga y asegúrese de usar el cargador suministrado por el fabricante, otro uso podría conllevar la cancelación de la garantía.

- Si el teléfono se apaga se apaga solo o indica batería baja carguela tan rápido como sea posible. El tiempo de carga dependerá del estado de la batería.
- La duración de tiempo en espera y de tiempo de conversación ofrecida por el fabricante se basan en el medio ambiente de trabajo ideal, este puede variar según el uso o las condiciones del uso.
- Asegúrese de que la batería esta bien instalada antes de iniciar la carga y no la extraiga durante la misma.
- Desconecte el cargador del teléfono una vez finalizada la carga.
- Si no desconecta el cargador y el cable del teléfono al terminar la carga esta se reiniciará al notar una mínima pérdida de potencia, le sugerimos no lo deje ya que puede afectar al rendimiento y la vida útil de su batería.

## **2.5 Conexión a una red**

### **2.6.1 Tarjeta SIM**

Asegúrese de haber insertado correctamente la tarjeta SIM antes de intentar encender el teléfono ya que si no podrá tener acceso a ninguna red GSM.

Toda la conexión referente al establecimiento de la conexión a la red se guardan el el chip de la tarjeta SIM, así como otros tipos de información, de agenda telefónica o SMS. La tarjeta SIM puede ser sacada de su teléfono e instalada en otro que la leera automáticamente.

Nunca toque el área metálica de su tarjeta SIM para evitar daños como pérdida de datos. Manténgala lejos de la electricidad y los imanes, si su tarjeta se estropea no podrá acceder a las redes GSM.

Advertencia: No apague el teléfono antes de extraer la tarjeta SIM. Está totalmente prohibido manipular la tarjeta mientras su dispositivo esté conectado a la red eléctrica.

### **2.6.2 Instalar y desinstalar la tarjeta SIM**

Trátela con cuidado al instalarla para no provocarle daños.

- Apague el teléfono y retire la batería y la alimentación externa.
- Este móvil dispone del método tarjeta dual, consulte la configuración de la tarjeta dual para decidir sus preferencias. Siga la foto para instalar la tarjeta SIM en su ranura correspondiente.
- Cuando necesite sacar una tarjeta SIM apague el teléfono previamente.

### **2.6.3 Encendido y apagado**

Mantenga la tecla de encendido durante unos segundos apretada hasta que vea que la pantalla se ilumina, haga lo contrario para apagarlo.

Si enciende el teléfono y no hay ninguna tarjeta SIM le pedirá si desea instalar una. Después comprobará el estado y disponibilidad de la tarjeta.

A continuación le aparecerán los mensajes:

Introduzca PIN1 --- Si la tarjeta está protegida.

Introduzca pin del teléfono --- si el teléfono está protegido

Buscando red --- el teléfono buscará las redes a su alcance.

### **2.6.4 Desbloqueo de la tarjeta SIM**

La tarjeta SIM utiliza 1 pin (número de identificación personal) para la protección contra el uso no autorizado. Usted está obligado a introducirlo cada vez que encienda su teléfono para poder recibir o efectuar llamadas. El usuario también puede optar en eliminar esta protección (sección 3.10.6 para más detalles) en este caso en caso de robo o extravío su teléfono no estará protegido.

■ Pulse FIN para encender el teléfono.

■ Introduzca el PIN, presione la tecla táctil derecha para borrar entradas incorrectas y pulse aceptar para entrar.

1 2 3 4 por defecto.

Si el código PIN se introduce incorrectamente 3 veces la tarjeta SIM se bloqueará, deberá ponerse en contacto con su proveedor para que le facilite el código PUK. Consulte la sección 3.10.6.

Nota: Su proveedor de red le facilitará un código de 4 cifras, cámbielo por uno de 4 a ocho dígitos en cuanto le sea posible. Consulte la sección 3.10.6 configuración de seguridad para más detalles.

### **2.6.5 Desbloqueo del teléfono**

Puede configurar la protección por contraseña de su teléfono para evitar usos no autorizados. Una vez introducida puede enviar y recibir llamadas.

- Teclee el código en su teléfono, presione la tecla táctil derecha para borrar errores y pulse aceptar para confirmar.

Póngase en contacto con su distribuidor de zona o centro autorizado en caso de extravío o olvido de su contraseña.

### **2.6.6 Conexión a una red**

- El teléfono buscará las redes disponibles automáticamente (mostrará el estado en la pantalla). Una vez encontrada el nombre de proveedor de red aparecerá en la pantalla.

Nota: si el mensaje EMERGENCIA aparece en la pantalla significará que su teléfono está fuera de la zona de cobertura de la red normal, pero podrá efectuar llamadas de emergencia dependiendo de la intensidad.

### **2.6.7 Llamadas**

Se le permite realizar o responder llamadas cuando el nombre del proveedor aparece en la pantalla. La barra de señal en la parte superior izquierda representa la intensidad de la señal. Con pequeños movimientos puede mejorar la calidad de su llamada como empeorarla.

### **2.6.8 Llamadas nacionales**

Utilice el teclado numérico para introducir el número deseado y el botón de llamada para empezarla. Utilice la tecla táctil derecha para borrar posibles errores. La pantalla mostrada en estado de llamada una animación, la información de la llamada se empezará a mostrar cuando el destinatario conteste la llamada. Hay un tono de aviso de llamada entrante cuando el servicio llamada en espera está activado con el proveedor.

Por favor pulse fin una vez que desee terminar la llamada.

### **2.6.9 Acceso a extensiones telefónicas**

Algunos números de teléfono contienen extensiones que no se pueden realizar únicamente mediante el teclado. Marque primero el número de la centralita y a continuación el carácter de pausa "p" antes del número de la extensión. El carácter "p" aparecerá manteniendo apoyada la tecla "\*" durante unos segundos.

Por ejemplo si usted desea usar un número de buzón de voz que requiere estos pasos el ejemplo sería así:

Número de central de mensajes 8888 0000, número de abonado de correo ej. 6666, y contraseña 8888, debería introducirlo de la siguiente manera: 88880000p6666p8888.

**2.6.10 Llamadas internacionales** En estado de espera pulse la tecla \* hasta que el prefijo + aparezca en la pantalla. Le permitirá marcar el código internacional desde cualquier país aunque usted lo desconozca. Por ejemplo desde China el código sería el 00, después debería marcar el código del país al que desea llamar ej. Francia 33, España 34, etc. El 0 antes del código del área se anulará :por ejemplo para realizar una llamada a España desde China deberá marcar +34 987 76 54 47

#### **2.6.11 Llamadas a números recientes.**

Todos los números de teléfono conectados tanto entrantes, como salientes o llamadas perdidas se almacenan en el centro de llamadas (refiérase a la sección 3.9). Sitúese encima del número y presione la tecla ok para ver los detalles de la llamada, número, tiempo, etc. Si desea marcar ese número use la tecla de llamada 1 o 2.

Los números más antiguos se eliminarán automáticamente y en la parte de arriba de la lista aparecerán los más recientes.

Puede memorizar estos números en su agenda telefónica entrando en los detalles y usando la opción guardar.

#### **2.6.12 Llamadas de emergencia**

Usted puede realizar llamadas a números de emergencia siempre que esté dentro del área de cobertura de red, puede confirmarlo con la barra de intensidad de la parte de arriba de la pantalla. Si el proveedor no le provee del servicio de roaming el mensaje sólo emergencia aparecerá en la pantalla, puede efectuar llamadas a esos números aun sin la tarjeta SIM insertada.

#### **2.6.13 Responder llamadas**

Puede activar la opción de responder con cualquier tecla para que se inicie la llamada al tocar la pantalla o cualquier tecla. En modo normal pulse la tecla táctil izquierda para contestar. Se puede responder a través de la tecla auriculares si estos están instalados pulsando la tecla en la pantalla. Mientras recibe la llamada si inserta los auriculares responderá automáticamente a la llamada en cinco segundos.

#### 2.6.14 Registro de llamadas

El teléfono guarda automáticamente las últimas llamadas con sus detalle,número,duración,etc.Refiérase a la sección 3.9 para mas detalles.

#### 2.6.15 Menú de llamadas

Presione manos libre en la pantalla para activar el altavoz durante la llamada.Tambien puede pulsar opciones para entrar en las opciones de llamada.

El modo de funcionamiento del menú de llamadas es el mismo que el del menú de funciones.

Nota:la tarjeta SIM B no permite el modo conferencia.

#### OPCIONES DE LLAMADA

- Pausa  
Mantener o restaurar la llamada en curso.
- Fin  
Terminar la llamada actual.
- Nueva llamada  
Hacer una llamada a un Nuevo participante.
- Agenda  
Visualice su agenda.
- SMS  
Escriba y envíe mensajes.
- Grabación de audio  
Registro de llamadas de voz.
- Mudo  
Activar o desactivar micrófono.
- DTMF  
Apaga o enciende el modo dual de frecuencias.
- Cambio de tono  
Puede elegir entre tonos de voz diferentes.

**(Nota: la tarjeta b no soprta las operaciones de pausa/nueva llamada y de grabación de conversaciones de voz)**

Puede realizar las siguientes acciones si hay una llamada entrante al

mismo tiempo en la tarjeta b:

- **Responder sima y rechazar simb**  
Acaba con la sim2 y responde a la sim1.
- **Responder simb y rechazar sima**  
Acaba con la sim1 y responde a la sim2
  
- **Responder a todas.**  
Responde a las dos llamadas al mismo tiempo.
  - Usted puede realizar las siguientes acciones si tiene una llamada en la tarjeta b al mismo tiempo
- **Final de llamada individual**  
Termine la llamada elegida
- **Final de llamadas**  
Termina con las llamadas en curso.
- **Dual Tone Multi Frequency(dtmf)**  
Pulse la tecla táctil izquierda para activar el modo dual de sonidos.

### 3 Menu

#### 3.1 Uso del menú

Desplácese para seleccionar las funciones.

- Pulse la tecla central para seleccionar la función menú.
- Use la tecla navegador para moverse en las opciones, pulse la tecla central para entrar en la función elegida.

Salir del menú.

Puede usar la tecla táctil derecha para salir de los elementos del menú, si su modelo tiene pantalla táctil puede usar el lápiz para tocar la tecla de salida en la parte inferior de la pantalla. Pulse fin para volver al modo de espera.

#### 3.2 Estructura del menú

Por defecto después de encender el teléfono con la tarjeta sim este será el aspecto de su menú:

##### 1. Agenda

- 1-1 Búsqueda rápida
- 1-2 Buscar entrada/contacto
- 1-3 Agregar nueva entrada
- 1-4 Copiar todo
- 1-5 Suprimir
- 1-6 Grupos de llamadas
  - 1-6-1 Amigos
  - 1-6-2 Familia
  - 1-6-3 VIP
  - 1-6-4 Trabajo
  - 1-6-5 Otros
- 1-7 Número extra
- 1-8 configuración
  - 1-9 Foto de quien llama
  - 1-10 Tono de quien llama
  - 1-11 Video de quien llama

##### 2. Mensajes

- 2-1 SMS
- 2-2 MMS
- 2-3 Chat
- 2-4 Buzón de voz
- 2-5 Mensajes de difusión

##### 3. Historial de llamadas

- 3-1 Historial de llamadas
  - 3-1-1 Llamadas perdidas
  - 3-1-2 Llamadas enviadas
  - 3-1-3 Llamadas recibidas
  - 3-1-4 Suprimir registro
  - 3-1-5 Hora de llamada
- 3-2 Ajustes de llamadas
  - 3-2-1 Configuración de llamada
  - 3-2-2 Lista negra
  - 3-2-3 Repetición de marcado
  - 3-2-4 Velocidad de marcado
  - 3-2-5 Visualizar hora de

- llamada
- 3-1-6 Costes
- 3-1-7 Contador de SMS
- 3-1-8 Contador GPRS
- 3-2-6 Recordatorio de hora
- 4. Servicios
  - 4-1 Servicios STK(de su operador)
  - 4-2 WAP
  - 4-3 Cuenta de datos
- 5. Bluetooth
  - 5-1 Encendido/apagado
  - 5-2 Dispositivo de audio
  - 5-3 MI equipo
  - 5-4 Activar equipo
  - 5-5 Ajustes
  - 5-6 Sobre
- 6. Diversión y juegos
  - 6-1 Juegos
  - 6-2 Juego de movimiento
- 7. Reproductor de audio
- 8. Reproductor de video
- 9. Cámara
- 10. Grabador de video
- 11. Visor de imágenes
- 12. Multimedia
  - 12-1 TV
  - 12-2 Programar grabación de TV
  - 12-3 Grabadora de sonidos
  - 12-4 Radio FM
  - 12-5 Programar grabación de radio FM
  - 12-6 Lector de e-libros
- 13. Organizador
- 14. Cronómetro
  - 14-1. Cronómetro típico
  - 14-2. Cronómetro 2nway
- 15. Extras
  - 15-1. Conversor unitario
  - 15-1. Conversor de moneda
  - 15-1. Secretaria de llamadas
- 16. Hora mundial
- 17. Calendario
- 18. Accesos directos
- 19. Ajustes

- 19-1. Calibración del lápiz
- 19-2. Calibración del acelerómetro
- 19-3. Ajustes del acelerómetro
- 19-4. Ajustes de rotación de la pantalla
- 19-5. Ajustes del teléfono
  - 19-5-1 Fecha y hora
  - 19-5-2 Programar encendido y apagado
  - 19-5-3 Idioma
  - 19-5-4 Elegir método de entrada
  - 19-5-5 Métodos de entrada preferidos
  - 19-5-6 Características de visualización
  - 19-5-7 Texto de saludo
  - 19-5-8 Tecla asignadas
  - 19-5-9 Escritura manual
  - 19-5-10 Configuración de LCD
- 19-6. Ajustes de red
- 19-7. Ajustes de seguridad
- 19-8. Restaurar valores de fábrica
- 20. Perfiles de usuario
  - 20-1. General
  - 20-2. Reunión
  - 20-3. Exterior
  - 20-4. Interior
  - 20-5. Auricular
  - 20-6. Bluetooth
- 21. Calculadora
- 22. Gestor de archivos
- 23. Ajustes de tarjeta dual
- 24. Alarmas/despertador

### 3.3 Agenda telefónica

Usted puede utilizar la agenda para almacenar datos de su contacto como nombres, números de teléfono, de trabajo, direcciones, etc.. Estos serán almacenados en la tarjeta SIM. Seleccione la agenda telefónica desde el menú principal. Su teléfono puede almacenar hasta 500 contactos.

Usted puede visualizarlas siguientes opciones en la agenda

- **Busqueda rápida:** Seleccione esta opción para navegar entre sus contactos, podrá ver el cuadro de búsqueda debajo de la ventana y podrá introducir letras o números para facilitar la búsqueda
- **Buscar entrada:** Relaje la búsqueda del contacto por su nombre..

■ **Añadir nueva entrada:** Agregue un Nuevo registro a su agenda, podrá Seleccionar el destino de almacenamiento en la tarjeta o en el teléfono.

■ **Copiar todos:** Copie todos los contactos de su agenda desde el teléfono a la tarjeta SIM o viceversa para disponer de ellos en todo momento.

■ **Borrar:** Seleccione esta opción para eliminar sus contactos de la memoria tanto de su tarjeta SIM o de su teléfono. Puede seleccionar el borrado uno a uno o el borrado de la tarjeta o memoria del teléfono.

■ **Grupos de llamada:** Este teléfono dispone de 5 grupos de llamadas, puede cambiarles el nombre, el tono de llamada, la imagen, el video y los miembros.

■ **Número extra:** Puede almacenar en su tarjeta otros números como de servicios de emergencia, importantes, etc. Pueden ser creados, modificados y borrados.

■ **Ajustes:** La función de ajuste de la agenda se divide en tres menús: búsqueda, almacenamiento y ajustes.

■ **Imagen de llamada:** Seleccione la imagen o animación que se mostrará cuando reciba una llamada entrante.

■ **Tono de llamada:** Seleccione el tono de llamada predeterminado a cada contacto.

■ **Video de llamada:** Seleccione el tono de llamada predeterminado a cada contacto.

### 3.4 Mensajes

Seleccione mensajes para entrar en los sub-menús.

Si su operador le ofrece este servicio podrá enviar y recibir mensajes SMS y MMS.

#### 3.4.1 Nuevo mensaje

Cuando reciba un mensaje sonará el tono predeterminado o el elegido por el usuario, así mismo que la vibración si esta activa. En la pantalla también se mostrará una animación. Si no quiere leerlo en ese momento este se almacenará en la tarjeta SIM automáticamente.

El número de mensajes almacenados dependerá del tamaño de la

misma.

Para leer un mensaje recibido entre en mensajes, submenú bandeja de entrada y puse ok en el que desee abrir.

#### 3.4.2 Crear un mensaje.

El servicio de red SMS le permite enviar mensajes a otros usuarios que puedan recibirlos.

Por favor confirme que ha activado el número de centro de mensajes antes de la creación de mensajes (consulte ajustes de mensajes)

■ Entre en el submenú Crear mensajes SMS (lea el capítulo Instrucciones de métodos de entrada de escritura)

- **Fin:** Seleccionando esta opción indica que el mensaje ha sido introducido por completo, y puede ir al siguiente paso.

- **Frases comunes:** Inserte las frases predeterminadas en su mensaje.

- **Inserte objeto:** Inserte la imagen sonido o archive que desee en su mensaje.

- **Formato word:** Defina el formato word en este mensaje.

- **Inserte número de teléfono:** Inserte el número seleccionado en su agenda telefónica en su mensaje.

- **Inserte nombre de la agenda:** Introduzca el nombre de la entrada solicitada en la agenda.

- **Método de escritura:** Cambie el método de escritura mientras escribe un SMS.

■ Seleccione finalizar después de escribir, puede utilizar el lápiz táctil para seleccionar una tarjeta de música, la tarjeta B, enviar, guardar y enviar, almacenar, enviar a varios, enviar por grupo o seleccionar más de un número de teléfono para enviar el SMS.

**Enviar SIM A:** para esto seleccione la caja de edición en la bandeja de entrada, pulse el pequeño icono para buscar o pulse la tecla guía, seleccione el número de teléfono del receptor de la guía.

**Enviar SIM B:** Lo mismo que la tarjeta A, pero entrando antes en la B.

**Guardar y enviar:** Almacene su mensaje en la bandeja de salida al mismo tiempo de enviarlo.

**Guardar:** No enviar este SMS y solo almacenarlo en la bandeja de salida.

**Enviar a varios:** Envíe este SMS a varios números de teléfono.

**Enviar a grupos:** Envíe este mensaje a todos los miembros de uno de sus grupos.

NOTA: En algunas ciudades y zonas los centros de mensajes no aceptan más de 70 caracteres chinos o 160 ingleses.

### 3.4.3 Ver los mensajes recibidos y guardados

- Entre en el submenú bandeja de entrada para ver los SMS recibidos y en el submenú Buzón de salida para ver los almacenados.
- Se mostrará el mensaje de recepción de fecha y hora y el número o el nombre si este existe en la agenda
- Se pueden visualizar los mensajes de la lista desplazándose por ellos con el navegador.
- Si se pulsa aceptar se accede a los detalles del mensaje en la bandeja de entrada y acceder a las siguientes opciones:
  - **Responder:** Envíe un SMS al emisor del SMS recibido.
  - **Borrar:** Borrar el mensaje actual.
  - **Editar:** Extraer el contenido del mensaje y entrar en el cuadro de edición.
  - **Reenviar:** Reenviar el mensaje.
  - **Copiar a teléfono (Copiar a tarjeta SIM):** Copia el mensaje seleccionado de la tarjeta al teléfono o al revés.
  - **Chat:** Entre en la sala de chat para conversar.
  - **Borrar todo:** Borrar todos los mensajes de la bandeja de entrada y/o salida.
  - **Copiar todo:** Copiar el contenido de las bandejas del teléfono o la tarjeta.
  - **Mover todo:** Hay dos formas de copia disponible de su tarjeta SIM y del teléfono.
  - **Usar número:** Extraiga el número de teléfono del remitente y úselo para llamar o memorizar en la agenda.
  - **Extraer objetos:** Extraer objetos o archivos recibidos para almacenarlos (solo eficaz para los EMS).

\*Si se pulsa aceptar se accede a los detalles del mensaje en la bandeja de entrada y acceder a las siguientes opciones:

- **Enviar:** Envíe este SMS, puede seleccionar una desde una tarjeta de memoria, la tarjeta B, envíe, enviar a varios números, a grupos de llamada, etc.
- **Editar:** Extraer el contenido del mensaje y entrar en el cuadro de edición.
- **Borrar:** Borrar el mensaje actual.

- **Copiar a teléfono (Copiar a tarjeta SIM):** Copia el mensaje seleccionado de la tarjeta al teléfono o al revés.
- **Borrar todo:** Borrar todos los mensajes de la bandeja de entrada y/o salida.
- **Copiar todo:** Copiar el contenido de las bandejas del teléfono o la tarjeta.
- **Mover todo:** Hay dos formas de copia disponible de su tarjeta SIM y del teléfono.
- **Usar número:** Extraiga el número de teléfono del remitente y úselo para llamar o memorizar en la agenda.

#### 3.4.4 Operaciones de frases comunes

Puede añadir frases a la lista de frases comunes, para evitar la introducción repetidas ocasiones. Puede editarlas, modificarlas o borrarlas.

#### 3.4.5 Ajustes de los mensajes

Necesita hacer los siguientes ajustes antes de utilizar el servicio de mensajes.

- Entre en el submenú ajustes de mensajes
  - **Ajustes de modo:** Seleccione el modo apropiado de SMS para su teléfono. Entre en el modo individual para configurar el número del centro de servicios, duración y formato de envío.
  - **Estado de configuración:** ajuste si desea recibir el informe de mensaje o la respuesta de envío.
  - **Capacidad:** Vea el espacio disponible y ocupado por sus mensajes en la SIM.
  - **Ubicación de almacenamiento:** Seleccione la tarjeta o la tarjeta SIM
  - **Modo de transmisión de mensajes:** Seleccione el modo prioritario deseado de transmisión: GPRS; GSM o ambos.
- **Establecer Nuevo número de centro de mensajes:** póngase en contacto con su proveedor de servicios para conocer su número de centro de mensajería si este no viene predeterminado con su tarjeta SIM.
- **Estado de informe:** Al abrir el receptor el mensaje usted recibirá un SMS indicando el estado de su envío, recibido o no por alguna causa. Así usted podrá saber cuando han recibido sus mensajes.

Nota: esta función es operativa dependiendo de lo contratado con el operador.

### 3.5 MMS

**Nota:** esta función no se puede ejecutar con la SIM B

- **Crear mensaje:** Cree un mensaje MMS.
- **Bandeja de entrada:** Ver los mensajes multimedia recibidos. Las operaciones detalladas son las mismas que las de la bandeja de entrada de SMS.
  - **Ver:** Vea los mensajes actuales.
  - **Detalles de mensaje:** Vea los detalles del MMS actual.
  - **Usar número:** Extraiga el número de teléfono del remitente y úselo para llamar o memorizar en la agenda.
  - **Responder MMS:** enviar un MMS al remitente del mensaje recibido..
  - **Reenviar:** Reenviar el mensaje recibido a otros contactos.
  - **Delete:** Delete the current MMS.
  - **Delete All:** Delete all the contents in the inbox.
- **Bandeja de salida:** Almacena los MMS que no se han enviado con éxito. Las funciones son las mismas que las de la bandeja de salida de SMS.
  - **Ver:** Vea los mensajes actuales.
  - **Detalles del mensaje:** Vea los detalles del MMS actual.
  - **Reenviar:** Reenviar el mensaje recibido a otros contactos.
  - **Enviar:** Continúa con el envío del MMS actual.
  - **Desconectar:** Desconecta el MMS que se está enviando.
  - **Borrar:** Borrar el mensaje..
  - **Borrar todos:** Borra todos los mensajes de se bandeja de entrada.
- **Borrador:** Aquí se guardan los MMS editados pero no enviados
  - **Ver:** Vea los mensajes actuales.
  - **Detalles del mensaje:** Vea los detalles del MMS actual.
  - **Editar:** Edita el MMS actual.
  - **Enviar:** Continúa con el envío del MMS actual.
  - **Borrar:** Borrar el mensaje..
  - **Borrar todos:** Borra todos los mensajes de se bandeja de entrada.
- **Elementos enviados:** Aquí podrá ver los elementos enviados.
  - **Ver:** Vea los mensajes actuales.
  - **Detalles de mensaje:** Vea los detalles del MMS actual.
  - **Reenviar:** Reenviar el mensaje recibido a otros contactos.
  - **Borrar:** Borrar el mensaje..

- **Borrar todos:** Borra todos los mensajes de se bandeja de entrada.

- **Ajustes:** Establezca los ajustes de envío y recepción de MMS
  - **Ajustes de envío:** Son los relativos al envío de mensajes MMS,por ejemplo la programación,envío y lectura de informes,prioridades intervalos,etc.
  - **Ajustes de recepción:** Son los relativos a la recepción de mensajes MMS,por ejemplo,red principal,red de roaming,envío y recepción de informes,etc.
  - **Ajustes del filtro:** Configure el filtro MMS.
  - **Ajustes de red:** Seleccione la red apropiada.
  - **Espacio de memoria:** Vea la información de capacidad para sus MMS
  - **Ajustes de memoria:** Los MMS pueden ser guardados en la tarjeta o en el teléfono.

### 3.6 Chat

**Nota:**esta function no es soprtada por la tarjeta B.

- **Ajustes de sala de chat:** Seleccione uuna sala de chat,establezca un apodo(nickname) y el núemro de teléfono con el que desea comunicarse.
- **Iniciar chat:** da entrada al mensaje para empezar la charla.

### 3.7 Buzón de voz

**Nota:**esta funcion no es operativa en la tarjeta B.

Sus mensajes recibidos serán almacenados en la red,usted marcará el número de buzón de voz para consultarlos.

- **Editar:** Puede editar y copiar el número del buzón de voz para simplificar su uso.

**Conectar por voz:** LLame al número del buzón y escuche el mensaje.

### 3.8 Célula de difusión

**Nota:**esta funcion no es operativa en la tarjeta B.

- **Via de recepción:** seleccione la recepción para recibir o no mensajes de difusión.

Leer mensaje: Entre en este menu para leer los mensajes.

- **Idioma:** Elija el idioma de recepción de los mensajes de difusión..
- **Ajustes de canal:** Elija el canal de diffusion de célula..

**Nota:**estos servicios depende de su operador,consulte su estado con el.

### 3.9 Registro de llamadas

- **Llamadas perdidas,pulse ok para visualizar la lista..**

- **Llamadas enviadas,pulse ok para visualizar la lista.**
- **Llamadas recibidas,pulse ok para visualizar la lista.**

En las pantallas de llamadas perdidas,recibidas o enviadas pulse aceptar par aver los detalles tales como la fecha,la duración,el número,etc.

En la pantalla de datos puede acceder a las siguientes opciones:

- Borrar**Borre el archivo.
- Guardar** Guarde el archive en la tarjeta SIM.
- Dial** Marque ese número de teléfono.
- Tarjeta B Dial** Marque ese número desde la tarjeta B.
- Enviar mensaje** Enviar un mensaje a ese número.
- Enviar mensaje con la tarjeta B** Enviar un mensaje usando la tarjeta B
- Uso de IP con la tarjeta** Usar esa dirección IP para llamar
- Uso de IP con la tarjeta B** Usar esa dirección IP para llamar con la tarjeta B.
- Editar** Edite el número de teléfono y guardelo en su tarjeta o teléfono.
- Enviar MMS:** Enviar un MMS a ese número.
- Nota:** **Pulse aceptar para realizar la función de marcación por IP desde la tarjeta A y la tarjeta B o directamente en la lista de llamadas perdidas recibidas o perdidas.**

- **Borrar registro de llamadas**

Tiene 4 submenus en borrado de mensajes: **llamadas perdidas,llamadas recibidas,llamadas enviadas y borrar todas.**

El usuario puede seleccionar el borrado de una lista determinaada o de todas ellas a la vez.

- **Duración de las llamadas**

Tiene 4 submenus en este menu,duración de la ultima llamada,duración de las llamadas marcadas,de las llamadas recibidas y borrado de tiempos.

**Duración de la última llamada** Vea la duración de la ultima llamada efectuada.

**Duración de las llamadas enviadas** Vea el tiempo total de tiempo de llamadas salientes

**Duración de las llamadas recibidas** Vea el tiempo total de las llamadas recibidas.

**Borado de tiempos** limpia los contadores de todas las llamadas.

- **Coste de llamadas**

Es capaz de acumular el coste acumulado de las llamadas efectuadas..

### **Coste de ultima llamada**

Visualice el coste de la ultima llamada.

### **Resumen de costos**

Entre en el submenu resumen de costes para visualizar los costes acumulados.

#### **Limpieza de resumen**

Introduzca el código PIN 2 para poner a cero los costes.

#### **Restricción de carga**

Entre en el submenu restricción de carga para ver,cambiar o cancelar esta función.Para ello es necesario el código PIN 2.

#### **Precios y tasas de costes**

Entre en este submenú para ver ,cambiar o cancelar esta función.Para ello es necesario el código PIN 2.

#### ■ **Contador de mensajes**

**Enviados:** Acumula el número de mensajes enviados.

**Recibidos:** Acumula el número de mensajes recibidos.

Puede poner los contadores a cero pulsando la tecla táctil izquierda.

#### ■ **Contador de GPRS**

**Nota:esta funcion no está disponible en la SIM 2.**

**Última transmisión:** Graba el número de bytes transmitidos en la ultima conexión..

**Última recibida:** Graba el número de bytes transmitidos en la ultima conexión recibida..

**Total de transmisiones:** Numero total de bytes transmitidos.

**Total recibido:** Número total de bytes recibidos..

**Limpiar contadores:** Pone a cero los contadores.

### **3.10 Ajustes**

#### **3.10.1 Calibración de la pantalla táctil:**

Calíbrela para ganar precision.

#### **3.10.2 Ajustes del teléfono**

■ **Fecha y hora:** Establezca la fecha y hora deseada.

- **Ciudad:** Seleccione la ciudad y su correspondiente franja horaria..

- **Formato de fecha/hora:** Elija el formato 12 o 24 hrs.

■ **Encendido y apagado automático:** Programe la hora deseada de encendido y apagado de su teléfono.

■ **Idioma:** Elija el idioma de sus menus.

■ **Método de entrada:** Seleccione el método de entrada por defecto.

■ **Menu de pantallas:**

- **Fondo de pantalla:** Elija su fondo para la pantalla de espera.
- **Protección de pantalla:** Seleccione el tiempo de espera y la pantalla elegida para esta función.
- **Animación si:** Seleccione esta opción si desea animaciones.
- **Quitar animación:** Seleccione esta opción si no desea animaciones.
- **Fecha y hora en pantalla:** Elija si desea que se muestren en su pantalla de espera la fecha y la hora.
- **Mostrar mi número de teléfono:**

**Nota:esta funcion no esta permitida con la tarjeta SIM 2.**

- Elija si desea que se muestre su número de teléfono en la pantalla.
- **Tipo de reloj:** Seleccione el formato de reloj que desea que se muestre.

■ **Mensaje de bienvenida:** Muestra el mensaje de bienvenida durante el encendido,elija si lo desea o no.

■ **Marcación rápida:**

**Nota:esta funcion no esta permitida con la tarjeta SIM 2.**

En la interfaz de espera puede llamar directamente a los números configurados previamente.

■ **Especificar teclas de función:** Configure las funciones de las tecla de navegación arriba,abajo,derecha e izquierda.

■ **Actualización automática de fecha y hora:** Seleccione si desea tener esta función activa.

■ **Modo vuelo:** Incluye modo normal,modo vuelo y modo pregunte al encender.

***Acercas del modo vuelo:** El modo vuelo anulará todas las funciones relacionadas con el envío y la recepción de mensajes y llamadas pero le permitirá seguir usando las que no usen transmisión.*

*Podrá disfrutar de las funciones de agenda,música video,etc.*

*Nota:debido a que aviación civil no ha emitido una norma sobre este modo usted deberá apagar el teléfono cuando se lo pidan.*

■ **Escritura manual:** Ajuste la velocidad ,tipo de pluma y color para este método de escrita.

■ **Otros ajustes:** Regule la configuración de brillo del LCD y el tiempo de espera

■ **Modo ahorro de energía.** Elija si desea activarlo.

### 3.10.3 Ajustes de llamadas

#### ■ **Número de teléfono**

**Nota:** esta función no está permitida con la tarjeta SIM 2.

- **Sistema por defecto:** Si el número de envío utiliza el valor predeterminado del sistema
- **Número oculto:** Si su operador se lo permite puede ocultar su número a la persona que recibe la llamada

Ver número: El interlocutor puede ver su número de teléfono.

■ **Llamada en espera:** esta función no es compatible con la tarjeta B, seleccione activar o desactivar para ver las llamadas entrantes mientras esté en conversación.

#### ■ **Call Transfer:**

**Nota:** esta función no está permitida con la tarjeta SIM 2.

#### **Desvío de llamada**

Incondicional: esta opción desviará todas sus llamadas directamente al número designado.

Desvío si no accesible: esta opción desviará las llamadas al número designado cuando su número no esté accesible.

Desvío si no responde: esta opción desviará las llamadas al número designado si no hay respuesta.

Desvío si ocupado: Esta opción desviará las llamadas al número designado si la línea está ocupada.

Desvío de las llamadas de datos: esta opción desviará todas las llamadas de datos entrantes al número designado.

Cancelar todo: anula todos los desvíos activos

#### ■ **Restricción de llamadas**

**Nota:** esta función no está permitida con la tarjeta SIM 2.

Elija las restricciones para el marcado de llamadas:

- **Llamadas salientes:** Restringe las llamadas salientes.
- **Llamadas entrantes:** Restringe las llamadas entrantes.
- **Cancelar restricciones:** Introduciendo su pin cancela las restricciones.
- **Cambiar pin:** Si desea cambiar su pin.

■ **Cambiar de línea:**

Nota: la tarjeta B solo se puede usar con la línea 1.  
Seleccione línea 1 o 2.

■ **Duración de llamadas del sistema:**

Nota: esta función no está permitida con la tarjeta SIM 2.

El teléfono emitirá una señal cuando llegue al tiempo seleccionado de máximo.

■ **Duración de llamada en espera:** Muestra la duración de la llamada en su pantalla si lo desea puede quitarlo.

■ **Rellamada automática**

Nota: esta función no está permitida con la tarjeta SIM 2.

El teléfono volverá a marcar el número de teléfono si este no responde.

■ **Función de grupo:** Quitar funciones de grupo.

■ **Llamada IP:** Seleccione si desea acceder a llamadas a IP de su agenda.

■ **Lista negra:** Los números que figuren en la lista negra estarán restringidos.

Nota: esta función deberá estar permitida por su operador.

**3.10.4 Ajustes de tarjeta dual**

■ **Autoencendido de la tarjeta B:** Seleccione esta opción para permitir la entrada directa de la tarjeta B

■ **Encender o apagar la tarjeta B:** Seleccione esta opción para encender o apagar la tarjeta B.

**3.10.5 Configuración de la red**

Nota: esta función no está permitida con la tarjeta SIM 2.

■ **Selección de red:**

- **Nueva búsqueda:** Vuelva a hacer una búsqueda de red pulsando aceptar

- **Seleccione red:** Elija una red de la lista y accede a ella.

- **Modo de búsqueda:**

**Automática:** Busca las redes de los proveedores de sus tarjetas automáticamente.

**Manual:** Busca las redes manualmente.

■ **Redes preferidas:** Preseleccione sus redes preferidas.

■ **Conexión GPRS:** Conecte a través del GPRS, para ello la

conexión debe ser permanente.

### 3.10.6 Ajustes de seguridad

#### ■ Bloqueo de SIM:

**Nota:esta funcion no esta permitida con la tarjeta SIM 2**

Puede configurar las opciones de seguridad de su teléfono para evitar usos indebidos en caso de pérdida o robo.

#### - Código pin

- El código pin permite proteger su tarjeta de uso indebidos..
- Si el código pin está desactivado seleccione activar para poner la protección,el teléfono le pedirá el código pin la próxima vez que encienda su teléfono.Para cambiarlo introduzca primero el código antiguo y a continuación el nuevo.Si el código se introduce 3 veces erróneamente la tarjeta se bloqueará,debera introducir el código PUK,si no está en su poder contacte con su proveedor.

#### ■ Bloqueo del teléfono

El teléfono puede ser bloqueado para evitar que sea usado sin su consentimiento.

Seleccione bloquear el teléfono y este le pedirá la contraseña a la próxima hora,si desea desactivarla elija esa opción.

Nota:la contraseña predeterminada de bloqueo del teléfono es 1122,cambíela en cuanto le sea posible.

- **Bloqueo de teclado:** Bloquea el teclado cuando el tiempo que usted haya determinado haya transcurrido,para desbloquearlo sig alas instrucciones en la pantalla.

#### ■ Marcación fija:

**Nota:esta funcion no esta permitida con la tarjeta SIM 2**

Si la tarjeta de su operador lo permite su teléfono puede permitir unicamente las llamadas a los números de su lista predeterminada.

Entre en el menú marcación fija:

Modo:Activar o desactivar la funcion de marcación fija.

Lista:edita la lista de números permitidos,usted podra modificarla desde allí.

Nota:Para activar o desactivar la función le será requerido el código SIM2.

■ **Números prohibidos:**

**Nota:esta funcion no esta permitida con la tarjeta SIM 2**

Desde aquí puede restringir las llamadas a unos números predeterminados.

■ **Cambiar pin:** cambia los pins de las tarjetas 1,2 y de su teléfono desde aquí.

Nota:estas opciones deben ser permitidas por su operador

**3.10.7 Restaurar valores de fábrica**

El pin para efectuar esta operación predeterminado es 1122

**3.10.8 Efectos de sonido**

Ajuste aquí sus efectos de sonido.Los ecualizadores disponibles para su elección son:normal,bass,música clásica,dance,alta banquetes,pop y rock.

**3.11 Multimedia**

Las funciones que incluye este menú son:reproductor de música,de video,cámara,cámara de video,grabación,personalizar tonos y e-libros.

**3.11.1 TV**

**3.11.2 Funciones de la TV**

**3.11.3 Cámara**

Su teléfono tiene integrada una cámara digital.Puede pulsar el icono pequeño en la parte baja de la pantalla para efectuar una foto.Presione los iconos del interfaz para elegir las opciones de la foto comocalidad,modo de disparo,disparo continuo,inicio retardado,efectos especiales,etc.Usted tambien puede introducir los ajustes de los temas deseados por opción.

Entre en las siguientes opciones:

- **Album:** Visualizar el álbum.
- **Ajustes de la cámara:** Ajuste los parámetros de disparo y edición de imágenes.

- **Ajustes de imagen:** Ajuste la calidad y tamaño de sus fotos..
- **Balance de blancos:** seleccione el nivel de luz deseado.
- **Modo de escena:** Elija entre el modo día o noche.
- **Ajustes de efectos especiales:** Elija el estilo de vista favorito.
  
- **Marco:** Seleccione un marco para cada foto..
- **Almacenamiento:** Seleccione el destino de sus fotos,tarjeta sim o teléfono.
- **Restaurar valores de fábrica:** restaure aquí sus valores de fábrica.

Nota:en la vista del interfaz de búsqueda de disparo,pulse las teclas numéricas correspondientes para obtener las mejoras adecuadas,tambien puede hacerlo a través de la pantalla.

### 3.11.4 Album

Entre en el album para visualizar,retocar,enviar,borrar,renombrar,etc.

### 3.11.5 Cámara de video

Su teléfono ofrece el dispositivo de cámara de video.Seleccione la camara de video en el menu,entre y pulse la tecla aceptar para comenzar la grabación.En los modelos con pantalla táctil se puede iniciar mediante el botón rojo en la parte baja de la pantalla.Pulse las teclas ▲ y ▼ para ajustar el brillo de la imagen, y pulse las teclas ▲ y ▼ para ajustar el enfoque.

Acceda a las siguientes opciones:

- **Grabar:** Seleccione esta opción para comenzar una grabación.
- **Ajustes de video:** Entre en este menú para acceder a los ajustes de los parámetros de la cámara de video.
- **Ajustes de imagen:** Ajuste la calidad y tamaño de sus fotos
- **Modo de escena:** Elija entre el modo de día y el modo de noche.
- **Ajustes de efectos especiales:** Elija el estilo de vista favorito.
- **Almacenamiento:** Seleccione el destino de sus fotos,tarjeta sim o teléfono.
- **Restaurar valores de fábrica:** restaure aquí sus valores de fábrica.

Nota:en la vista del interfaz de búsqueda de disparo,pulse las teclas numéricas correspondientes para obtener las mejoras adecuadas,tambien

puede hacerlo a través de la pantalla.

### 3.11.6 Reproductor de video

Entre en el reproductor de video.

Elija la opción deseada:

**Reproducir:** Reproduzca el archivo seleccionado.

**Transmitir:** Transmitir al archivo actual al destino seleccionado.

**Renombrar:** Cambie el nombre del archivo.

**Borrar:** Borre el archivo seleccionado.

**Borrar todos:** Borre todos los archivos contenidos.

**Organizar:** Organice sus archivos por tamaño, nombre, fecha, etc.

**Ruta de almacenamiento:** Vea el destino de sus fotos a sim o a teléfono.

Nota: el nombre por defecto de los archivos será video y un número tanto en el teléfono como en la tarjeta.

### 3.11.7 Reproductor de música

Seleccione el reproductor de música en la pantalla y entre en las siguientes opciones:

**Tecla arriba:** Reproducir pausar el archivo actual.

**Tecla abajo:** Para la reproducción.

**Tecla izquierda:** Pase al siguiente tema.

**Tecla derecha:** Vuelva al tema anterior.

Las palabras volver y lista se muestran en la parte de abajo de su pantalla. También puede seleccionar opciones para entrar en más opciones.

Explicación:

**Reproducir:** Reproduzca el archivo seleccionado

**Detalles:** vea los detalles de las canciones.

**Añadir a galería de tonos:** Envíe el archivo a la galería de tonos.. **Actualizar lista:** Actualice su lista..

Nota: estas acciones pueden efectuarse desde la pantalla en los teléfonos equipados con pantalla táctil.

- **Instrucciones de las teclas táctiles:** los símbolos “+” y “-” sirven para subir o bajar el volumen.
- Pulsando ► y || pausará y reiniciará la reproducción.
- Pulse ■ para detener la reproducción actual.
- Pulse ◀▶ para pasar a la anterior o posterior canción de la lista.

**Ajustes:** Efectue los ajustes necesarios.

1. **Lista:** El espacio de memoria en el teléfono y la tarjeta..
2. **Generar lista:** Seleccione activar o no.
3. **Reproducir de nuevo:** Use esta opción para que un título se reproduzca repetidamente.
4. **Al azar:** Use esta opción para que una canción de la lista al azar se elija detrás de otra.
5. **Reproducción en espera:** elija esta opción para seguir escuchando la música saliendo de la pantalla del reproductor
6. **Ecuilizador:** Use esta opción para modificar los efectos de sonido.
7. **Estilo de energía de pantalla:** Active esta opción para visualizar la energía de su mp3.
8. **Mostrar líricos:** Active o desactive esta opción para visualizar o no los líricos en la pantalla.

Nota:el nombre por defecto de los archivos de música almacenados es my music tanto en el teléfono como en la tarjeta de memoria.

### 3.11.8 Grabadora de voz

Seleccione esta opción para grabar audio,elija las opciones en el siguiente menú:

- **Grabando:** Grabación en curso.
- **Reproducir:** Reproduzca el archivo seleccionado.
- **Añadir:** Añada una grabación a otra que esté almacenada.
- **Renombrar:** Cambie le nombre del archivo.
- **Borrar:** Borre el archive seleccionado.
- **Borrar todos:** Borre todos los archivos contenidos
- **Ajustes:** Efectue los ajustes de grabación necesarios.
- **Enviar:** envíe el archive seleccionado mediante un MMS o el Bluetooth.

### 3.11.9 Radio FM

Sólo se puede utilizar la radio FM una vez insertados los auriculares. Cuando entre en la pantalla de la radio FM en la parte inferior se mostrarán las palabras opción y volver.Seleccione opción para acceder a las funciones de la lista de canales,entrada manual,búsqueda automática,establecer y ajustes.

#### **Explicación:**

**Lista de canales:** Pulse la tecla opción para editar o reproducir el canal seleccionado.Se pueden guardar hasta 30 canales.

**Entrada manual:** Puede añadir manualmente nuevos canales a su lista.

**Búsqueda automática:** Seleccione esta opción para que se efectue una búsqueda automática de canales.

- **Instrucciones del icono de función:**

- **Instrucciones de los 5 iconos de izquierda a derecha:**

- **Buscar:** Pulse las teclas arriba y abajo del navegador para cambiar de canal.

- **Segundo icono:** Entre en el menú de ajustes.

- Pulse los iconos ◀▶ para que pase automáticamente al próximo canal (también puede usar las teclas de navegación izquierda y derecha para cambiar entre los canales)

- **El quinto icono:** pulse este icono para pausar o reproducir la radio FM (Nota: presionando las teclas de función también puede realizar esta función)

- **Símbolos “+” y “-” Sube o baja el volumen de la radio FM.**

**Ajustes: Efectue los ajustes de su radio FM.**

- 1. **Reproducción sin pantalla:** seleccione esta opción para seguir escuchando esta opción una vez fuera de la pantalla de radio FM.

2. **Apariencia:** Seleccione la apariencia de la pantalla de reproducción.

3. **Altavoces:** la radio FM puede escucharse por el altavoz después de activar esta opción.

Nota: presione las teclas numéricas correspondientes para acceder también a las funciones.

**3.11.10 Personalizar sonidos**

Seleccione añadir para entrar en la pantalla de edición, pulse las teclas numéricas para editar y haga clic en la tecla insertar para insertar la música, modifique o reproduzca.

Haga clic en la opción de personalizar timbre para introducir los ajustes como la velocidad y destino de almacenamiento.

Explicación:

- **Reproducir:** Reproduzca el archivo seleccionado.

- **Velocidad de reproducción:** Seleccione la velocidad de reproducción, rápida, normal y lenta.

- **Seleccione instrumento:** seleccione un instrumento para editar el sonido. Presione opción para acceder a las siguientes pantallas.

- **Reproducir:** Reproduzca el archivo seleccionado.

- **Editar:** edite el archive actual.
- **Añadir:** Añada una grabación a otra que esté almacenada.
- **Renombrar:** Cambie le nombre del archivo.
- **Borrar:** Borre el archive seleccionado.
- **Borrar todos:** Borre todos los archivos contenidos
- **Enviar:** envíe el archive seleccionado mediante un SMS,MMS o el Bluetooth.

### 3.11.11 E-libro

Se encuentran almacenados en la tarjeta de memoria y se tienen que descargar mediante el cable USB. Puede almacenar los libros en la carpeta e-book y se necesita crear una carpeta d archivos con el nombre libro electrónico si no existe en la tarjeta de memoria.

Entre en las opciones y seleccione:"":

- **On:** Se puede leer el contenido del e-libro.
- **Actualizando:** Actualice la lista del e-book.
- **Ajustes:** puede configurar la visualización de las paginas del e-libro: fuente,tamaño,velocidad,modo de codificación,parametros de almacenamiento,etc.
- **Detalles:** Vea los detalles del e-libro actual. °
- **Borrar:** Borre el archive seleccionado.
- **Borrar todos:** Borre todos los archivos contenidos
- **Organizar:** Organice sus archivos por tamaño,nombre,fecha,etc
- **Restaurar valores de fábrica:** restaure aqui sus valores de fábrica.
- **Ayuda:** Acceda a la información de ayuda.

Nota:utilice las teclas numéricas para acceder a las opciones de los e-libros.

### 3.12 Administrador de archivos

Gestiona los archivos almacenados por el usuario(teléfono o tarjeta).Introduzca las opciones de la carpeta.

- **On:** Muestra el contenido de la carpeta.
- **Crear carpeta:** Cree una nueva carpeta.
- **Formatear:** formatee la carpeta
- 

### 3.13 Entretenimientos y juegos

- **Lista de juegos:**

Muestra la lista de archivos cuya extensión sea .nes almacenados en la

tarjeta t-flash.

- **Mas juegos:**

Puede descargar mas aplicaciones .nes desde la web o via wap.

- **Ajustes de juegos:**

**Ajustes e pantalla:** Muestre al ángulo de la pantalla en los juegos:0°,90°,270°.

**Ajustes de sonido:** muestra el estado del sonido y permite subirlo o bajarlo.

**Ajustes de teclas:** el usuario puede personalizar las funciones de las teclas en los juegos.

**Ajustes de red:** ya sea para descargar desde proxy o pasarela WAP los formas seran diferentes y los honorarios pueden variar.Consulte con su proveedor de servicios para mas información.

**Acerca el juego:** aqui se proporciona el manual de instrucciones del juego de simulación.

**Notas para usar este juego:**

**1. Juego de colocación,juego terrestre:**

Este juego necesita una tarjeta t-flash instalada sin la cual no se podra entrar en el juego de simulación.Se colocará el archivo .nes en la carpeta game de la t-flash,de lo contrario no se encontrar,a el juego.

**2. Tipos de juego admitidos:**

Es compatible con los archivos de extensión .nes de simulador de FC.

**3. Origen del juego:**

El usuario puede descargar juegos .nes de internet y copiarlos en la tarjeta de memoria el teléfono para jugar.

**Juegos:** Este teléfono viene con dos juegos: **Bejeweled y Linklink.**

**Ajustes de juegos:**

- **Sonido: encienda o apague.**
- **Vibración:active o desactive.**

**Asunto:** hay tres colores de fondo disponibles para su elección,al mover el cursos por las selecciones obtendrá una vista previa.Introduzca las opciones siguientes:

- **On:** apliqué le fondo de pantalla seleccionado
- **Frecuencia de actualización:** se utilizaran los colores de fondo, a su vez varios dentro del plazo correspondiente después de haber sido establecidos como frecuencia.
  - **Establecer secuencia:** Establezca la secuencia de cambio seleccionado.

### 3.14 Perfiles

El usuario puede elegir entre los siguientes perfiles predeterminados: general, reunión, exterior, interior auriculares y bluetooth

#### General

Aquí usted puede seleccionar para activar o desactivar su configuración personal.

- **On** seleccione activar para entrar en la pantalla general.
- **Personalizar** Personalice el modo general y su contenido tales como los tonos, vibración, volumen, modos, etc..

#### Reunión

Las operaciones son las mismas que en el modo general.

#### Exterior

Las operaciones son las mismas que en el modo general.

#### Interior

Las operaciones son las mismas que en el modo general.

#### Auriculares

El teléfono se enciende automáticamente cuando los auriculares están conectados. Las operaciones se efectúan igual que en el modo general.

#### Bluetooth

Abra el bluetooth y actívelo desde el teléfono al mismo tiempo y este modo se activará automáticamente. Las operaciones de configuración se efectúan igual que en otros modos.

### 3.15 Herramientas

Este teléfono dispone de calendario, agenda personal, despertador, hora mundial, show de llamadas entrantes y cronómetro.

#### 3.15.1 Calendario

Entre en el submenú de gestión del calendario y pulse aceptar para ver la fecha. Pulse las teclas flecha izquierda y derecha en la parte superior de la pantalla táctil para seleccionar la fecha y el mes. Con las teclas de

navegación también puede ejecutar estas operaciones.  
Entre en los siguientes submenús

- **Agenda:** Cree un calendario y añada alarmas para recordar las citas.
- Usted puede personalizar cualquiera de las 5 opciones de una vez, todos los días, personalizado, cada semana y cada mes.
  - **Una vez:** indica que este aviso se hará una vez.
  - **Todos los días:** indica que este recordatorio se hará todos los días.
  - **Personalizado:** selecciona los días que quiera que su alarma suene en una plantilla semanal.
  - **Semanal:** Indica que este calendario se recuerda en el momento de establecer cada semana.
  - **Mensual:** Indica que este calendario se recuerda en el momento de establecer cada mes.
- **Ir a la fecha especificada:** ir de la fecha actual de programación a la fecha especificada.
- **Calendario lunar:** Activar o desactivar la visualización del calendario lunar.

### 3.15.2 Recordatorios

Este teléfono puede almacenar hasta 50 notas de recordatorio, entre en el submenú de notas y podrá efectuar las siguientes operaciones: **buscar, añadir, editar, borrar, borrar todos y enviar.**

### 3.15.3 Alarmas

Este teléfono puede configurar hasta 5 relojes de alarma diferentes. Seleccione una alarma para editarla y fijarla.

### 3.15.4 Tiempo mundial

Toque la pantalla para seleccionar las franjas horarias de los diferentes países del mundo y pulse opción para activar o desactivar el inicio en horario de verano en otras ciudades.

### 3.15.5 Mostrar llamada entrante

Introduzca el número buscado y el teléfono le mostrará el lugar de pertenencia en la pantalla de llamadas entrantes.

### 3.15.6 Cronómetro

Funciones del cronómetro:

- **Cronómetro general:**

El cronómetro general se separa en tiempo dividido u tiempo por fase o etapa, pulse la tecla de función izquierda para iniciar

o detener el cronometraje y presione la tecla táctil derecha para tomar el tiempo dividido.

△ **Tiempo dividido:** no se borrarán los tiempos anteriores al tomar nuevos tiempos en la memoria por partes, que es aplicable para registrar los resultados de hasta 20 tiempos.

△ **Tiempo por fase:** se pondrá el tiempo después de tomar la próxima medición de vueltas, se podrán grabar hasta 20 tiempos de un mismo atleta.

△ **Vista de registros:** vea los tiempos tomados tanto divididos como por fase.

- **multicronómetro:** El multicronómetro tiene 4 teclas de función que son las flechas arriba, abajo, derecha e izquierda.

**Nota:** para poner el cronómetro a cero primero póngalo en pausa pulsando la tecla táctil izquierda durante un momento y se pondrá a cero.

### 3.16 Servicios de red

#### 3.16.1 Servicios STK o del proveedor

**Nota:** la tarjeta b no soporta esta función.

Esta función del proveedor incluye los servicios de acceso a internet u otros servicios de red, la configuración de sus servicios de proveedor. Póngase en contacto con él para tener más información.

#### 3.16.2 WAP

**Nota:** la tarjeta b no soporta esta función.

Este teléfono admite los servicios WAP. Usted puede acceder a los servicios WAP que su operador le permita. Usted podrá recibir informaciones varias como noticias, pronóstico del tiempo, horarios de vuelo, etc...

**Nota:** los servicios GPRS requieren el apoyo de la red, sólo puede ser utilizado una vez activado y cuando se encuentre en un área de cobertura GPRS.

- **Inicio:** registro; el hogar es la estación de WAP definida en la configuración de conexión habilitada. Si no se ha fijado otra se utilizará la predefinida por el fabricante.

- **Agregar a favoritos:** vea cada marcador existente, usted puede vincularlos directamente a su correspondiente sitio web.

- **Links:** seleccione esta opción para entrar en otros sitios webs.
- **Historial:** Vea los sitios web visitados recientemente.
- **Configuración:** selecciona la vista de internet

**Ajustes de red:** ajuste los grupos de servicio.

**Ajustes de color:** establezca el color de fuente y de fondo en los sitios que visite

**Configuración avanzada:** contiene tres opciones, ajustes de cookies, de memoria y de pantalla.

- **Buzón de servicio:** se utiliza para almacenar los mensajes que envía el proveedor de servicios.

### 3.16.3 Información de la cuenta

**Nota: la tarjeta b no soporta esta función.**

- **Datos GSM:**  
**Seleccione una cuenta para introducir:**
  1. **Nombre:** el nombre de la cuenta. Seleccione editar para cambiarlo.
  2. **Numero:** el número de la cuenta.
  3. **Usuario:** el número de la puerta WAP de marcado.
  4. **Contraseña:** la contraseña de acceso.
  5. **Linea:** seleccione el tipo de línea analógico o no.
  6. **Velocidad:** seleccione la velocidad de transmisión.
  7. **Dominio de red:** dirección IP.
- **Datos GPRS:**  
**Seleccione una cuenta para introducir:**
  1. **Nombre:** el nombre de la cuenta. Seleccione editar para cambiarlo.
  2. **Punto de conexión GPRS:** introduzca APN.
  3. **Usuario:** el número de la puerta WAP de marcado**Contraseña:** la contraseña de acceso **Authorization**  
**Modo:** Seleccione el método de cifrado.

### 3.17 Funciones adicionales.

#### 3.17.1 Calculadora

Su teléfono está provisto de una calculadora con las 4 funciones básicas que le permitan efectuar sencillas operaciones.

- Introduzca los número en la pantalla con los que quiere calcular.
- Cifras de 0 a 9.
- Pulse la tecla táctil derecha para borrar las últimas entradas o el resultado cifra a cifra y la tecla táctil izquierda para confirmar el resultado.

Nota: disculpen los problemas derivados del redondeo.

### 3.17. Conversión de unidades

Su teléfono le ofrece de convertir las unidades introducidas en unidades de peso o longitud.

- **Peso:** existen dos tipos de conversions de peso, de kilogramo a libra, y de quilogramo a onza. La cifra de entrada que convirtió irá al cuadro de edición pulsando la tecla táctil izquierda.
- **Longitud:** hay cuatro tipos de conversions de longitud que son quilómetro a milla, metro a yarda, metro a pie y centímetro a pulgada. La cifra de entrada que convirtió irá al cuadro de edición pulsando la tecla táctil izquierda.

#### 3.17.3 Conversión de monedas.

Para llevar a cabo la conversión de monedas deberá primero introducir los valores de la moneda propia y/o extranjera pulsando la tecla táctil izquierda para confirmar, después el valor se mostrará en el cuadro de edición.

#### 3.17.4 Bluetooth

- Activar el bluetooth:

A través de este parametro puede poner en funcionamiento o parar el bluetooth.

- Buscar dispositivos de manos libres: con esta función su teléfono busca automáticamente los dispositivos de manos libres a su alcance. Normalmente la contraseña para ellos es 0000.

- MI dispositivo: el dispositivo bluetooth se puede mostrar de forma automática a través de esta opción y su nombre se puede mostrar en la pantalla del teléfono, usted podrá hacer los ajustes automáticos en el sistema.

- Ajustes en línea: el menú de ajustes se mostrará una vez el dispositivo esté conectado.

- Ajustes

Con este teléfono se pueden buscar otros dispositivos a su alcance, mostrar nuestro dispositivo o desactivar esta opción para no ser encontrado. El nombre de su dispositivo puede ser modificado.

Requisitos de autorización: la contraseña será pedida al dispositivo que quiera conectar con nosotros activando la opción, si no está activada cualquiera podrá conectar con nosotros sin nuestra autorización.

(1) Retener en el teléfono: esta opción hará que la comunicación se efectúe a través del teléfono

(2) Trasladar a manos libres: esta opción enviará la comunicación al dispositivo de manos libres conectado.

Ajustes de transmisión de archivos:

(1) Compartir contenido: seleccione la ruta para compartir sus archivos.

(2) Contenido autorizado: establezca las autorizaciones de transporte.

- MI Bluetooth: la información sobre su Bluetooth será mostrada cuando este esté activado.

### **3.18 Accesos directos**

Con esta opción podrá establecer los accesos directos.

Este teléfono ofrece servicios de acceso directo. El método de configuración es el siguiente: seleccione una pieza de la función de acceso directo en la pantalla principal de la función de acceso directo y pulse la tecla de función izquierda para entrar en la edición (crear, editar, borrar, borrar todos, etc.) a continuación presione la tecla táctil izquierda para confirmar y la función quedará establecida.

Uso de los accesos directos:

Seleccione ajustes, ajustes del teléfono y la tecla de función específica o flecha y seleccione aceptar.

En estado de espera pulse la tecla o flecha en la que ha establecido el acceso directo para usarlo.

## **4 Instrucciones de los métodos de entrada**

Este teléfono soporta los métodos de escritura china de símbolos y la inglesa por letras tanto mayúsculas o minúsculas, el método pin-yin y el método numérico. Las funciones de su teléfono que permite usar los métodos de escritura son:

- Introducción y edición de SMS;

- Introducción y edición de nombres en la agenda.
- Búsqueda de nombres en la agenda.
- Nombres de grabación en el cuadro de herramientas
- Definición del nombre del teléfono, nota de bienvenida y nombre del propietario..

#### **4.1 Definiciones del teclado**

Las definiciones comunes del teclado son las siguientes. Por favor referirse a la sección 4.2 para las definiciones del teclado en modo método de entrada

La tecla táctil izquierda por lo general indica confirmación.

La tecla # : cambia el método de escritura.

La tecla \* : la entrada de símbolos puede ser llevada a cabo con este signo..

Las teclas numéricas 1-9 representan la carta pinyin cuando se está en este modo, mientras que representan las letras en el método de escritura en inglés.

#### **4.2 Instrucciones de método de entrada**

##### **4.2.1 Escritura manual.**

Por favor utilice el lápiz táctil que le adjuntamos para escribir caracteres en el lugar que el teléfono le indica. Haga clic en la parte inferior de la pantalla con el lápiz táctil para cambiar el método de entrada. ABC simboliza la entrada en mayúscula, abc la entrada en minúsculas, 123 el método numérico. Los errores se pueden borrar con la tecla táctil derecha. Este teléfono permite el trazo continuo.

#### **5. Introducción de la tarjeta t-flash**

Este teléfono admite el almacenamiento en la tarjeta t-flash a fin de ganar espacio de almacenamiento en su equipo. Las funciones. Las operaciones posibles son las siguientes:

##### **5.1 Instalar y desinstalar la tarjeta t-flash**

La tarjeta t-flash va instalada debajo de la batería, insertela como indica la forma de la ranura y con mucho cuidado.

Nota: este teléfono es compatible con funciones plug&play. Se recomienda apagar y volver a encender el teléfono al insertar o sacar la tarjeta t-flash.

##### **5.2 Uso de la tarjeta t-flash**

Como uno de las memorias del teléfono la tarjeta t-flash puede ser usada por defecto y sin ninguna configuración.

Se recomienda usarla para los archivos relacionados con multimedia tales como video, audio, etc

## 6 Errores comunes y solución de problemas

Por favor sirvase de la siguiente tabla para solucionar posibles errores de funcionamiento en su teléfono.

Problema	verifique
El teléfono no se queda encendido	<ol style="list-style-type: none"><li>1. que la batería esta cargada</li><li>2. que la batería este bien instalada</li></ol>
La batería no carga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. que el cargador este bien conectado a la red</li><li>2. que la batería este en buen estado, el rendimiento se reduce después de unos 2 años.</li></ol>
No puede registrarse en ninguna red	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La señal es demasiado baja o no existe. Mire la barra de estado de señal para emitir un juicio</li><li>2. la tarjeta sim esta bien instalada, hace buen contacto</li></ol>

<p>No se puede efectuar una llamada</p>	<p>1. esta registrado en una red?mire la pantalla para ver si aparece algun nombre de proveedor.  2. la restricción de llamadas está activada  3. no dispone de saldo  4. la funcion de marcación fija esta activada</p>
<p>No se puede recibir una llamada entrante</p>	<p>1. está registrado en una red?  2. la restricción de llamadas esta activada  3. la funcion de desvio de llamada está activada  4. la funcion de restrcción de llamadas está activada</p>
<p>No puede poner opciones</p>	<p>No se pueden configurar las funciones del operador de servicio de red.Pongase en contacto con su proveedor</p>
<p>Tarjeta bloqueada</p>	<p>Introduzca el codigo PUK para desbloquearla o póngase en contacto con su proveedor.</p>
<p>Tarjeta 2 bloqueada</p>	<p>Introduzca el código PUK2 para desbloquearla o póngase en contacto con su proveedor..</p>
<p>Contador de gastos inválido</p>	<p>Tarifas telefónicas no v´alidas,pongase en contacto con su proveedor.</p>

Error de SIM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Está sucia,limpiela</li><li>2.Reinstale la tarjeta de nuevo</li><li>3.La tarjeta SIM está dañada,cambiela.</li></ol>
No se pueden reproducir archivos multimedia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. No hay tarjeta de memoria</li><li>2. No hay archivos multimedia en la tarjeta.</li><li>3. La tarjeta de memoria está mal instalada.</li><li>4. Los archivos no tienen un formato correcto.</li><li>5. La tarjeta de memoria está rota,cambiela.E</li></ol>

**SOPORTE TÉCNICO: TELENISA**

**c/Calvet 49 08021 BARCELONA**

**Tlf 932 405 405 Fax 932 003 639**

**Atención al cliente Hotline 902364752**

[info@bravus.es](mailto:info@bravus.es) [rma@bravus.es](mailto:rma@bravus.es)