

KRYPTON



1 Information générale	4
1.1 Batterie	4
1.2 Soins et maintenance	4
2 Votre téléphone	4
2.1 Clavier	5
2.2 Ecran	5
2.3 Configuration de la luminosité	6
3 Pour commencer	6
3.1 Installation de la carte SIM et de la batterie	6
4 Sécurité	7
4.1 Téléphone et carte	7
4.2 Connection au reseau	7
4.3 Charge de la batterie	8
4.4 Charge par USB	8
4.5 Allumer et éteindre	8
4.6 Haut-parleur	8
4.7 Carte T-Flash (Micro SD)	8
5. Ecriture	9
5.1 Icones d'écriture	9
5.2 Insertion de texte	9
5.3 Insertion de lettres	9
5.4 Insertion de numeros	9
6. Fonctionnement général	10
6.1 Appeller	10

6.2	Recevoir	10
7.	Menu	10
7.1	Multimedia	¡Error! Marcador no definido.
7.1.1	Réproducteur de musique	10
7.1.2	Réproducteur de vidéo (Video Player)	10
7.1.3	Camera vidéo (Video Recorder)	11
7.1.4	Camera photographique	11
7.2	Agenda	12
7.2.1	Recherche rapide	12
7.3	SMS	12
7.3.1	Messages	12
7.3.2	Ecrire et envoyer messages	12
7.4	MMS	13
7.4.1	Boîte d'entrée	13
7.4.2	Brouillons	13
7.4.3	Réglages	13
7.5	Boîte vocale	13
7.6	Messages de diffusion	14
8	Registre d'appels	14
8.1	Appels manqués	14
8.2	Appels effectués	15
8.3	Appels reçus	15
8.4	Effacer registres	15
8.5	Heure d'appel	15
8.6	Couts	15
8.7	Compteur SMS	15
8.8	Compteur de flou GPRS	16
9	Organisateur	16
9.1	Calendrier	16
9.2	Rappels	16
9.3	Alarme	17
9.4	Heure mondiale	17
9.5	Fonctions rapides	17
10.	Jeux et amusements	18
10.1	Amusements	18
10.1.1	Thèmes	18
10.1.2	Cronomètre	18

10.1.3	Edition graphique	18
10.1.4	Réglages des jeux	18
10.2	Multimedia	18
10.2.1	Réproducteur de musique	18
10.2.2	Réproducteur d' images	19
	Préférences d' stockage	¡Error! Marcador no definido.
10.2.3	Enregistreur de sons	19
10.2.4	Camera vidéo	19
10.2.5	Administrateur de fichiers	19
10.2.6	Edition d' images	20
10.2.7	Réglages des tons d' appel	21
11.	Fonctions aditionnelles	21
11.1	Calculatrice	21
11.2	Converseur d' unités	21
11.3	Converseur de monnaie	21
12.	Réglage du système	21
	E-Book	¡Error! Marcador no definido.
12.1	Configuration	22
12.1.1	Réglages de l' ecran	22
12.1.2	Réglages du téléphone	22
12.1.3	Réglages d' appel	23
12.2	Configurations de reseau	25
12.3	Configurations de securité	26
12.4	Restaurer configuration d' usine	27
12.5	Effets de son	27
12.6	Profiles d' utilisateur	27
12.6.1	Mode général	27
12.6.2	Mode Réunion	27
12.6.3	Mode Exterieur	27
12.6.4	Mode Interieur	27
12.6.5	Mode Auriculaires	28
13.	Bluetooth	28
13.1.	Activer bluetooth	¡Error! Marcador no definido.
13.2.	Chercher	28
13.3.	Mes dispositifs	28
13.4.	Dispositifs connectés	28
13.5.	Configuration	29
13.6.	Sur mon Bluetooth	29
	Solution de problèmes	29

1 Information générale

1.1 Batterie

- ◆ Utiliser seulement des batteries originales. Jamais utiliser un chargeur ou une batterie qui sont endommagées.
- ◆ Ne pas provoquer de courts-circuits dans la batterie. Un court-circuit peut accidentellement arriver quand un objet métallique met en contact les plots positifs (+) et négatifs (-) de la batterie (ceux-ci apparaissent comme bandes métalliques dans la batterie).
- ◆ Jamais laisser la batterie dans un lieu trop chaud ou froid, comme dans une voiture fermée en été ou hiver, ça réduira la capacité et la vie utile de la batterie. Charger la batterie entre 15°C et 25°C. Si la batterie est trop chaude ou froide elle peut cesser de fonctionner temporairement, même avec la batterie à une pleine charge. Le rendement de la batterie se trouve particulièrement limité dans des températures très inférieures au point de congélation.
- ◆ Ne pas exposer les batteries à l'action du feu, ils(elles) pourraient exploser. Les batteries peuvent aussi exploser si elles sont endommagées.
- ◆ Déposez les batteries conformément aux normes locales. Recycler quand ça sera possible. Ne pas jeter les batteries inutilisées dans des ordures courantes.

1.2 Soins et maintenance

- ◆ Son produit de haute technologie et innovateur design doit se soigner attentivement. Les suggestions suivantes l'aideront à protéger la couverture de la garantie.
- ◆ Maintenez-le sec. Des précipitations, l'humidité et toute espèce de liquides peuvent contenir les minéraux qui causent de la corrosion dans les circuits électroniques. Dans tel cas, retirez la batterie et laissez-la sécher complètement.
- ◆ Ne pas soumettre le dispositif à la chaleur extrême. Des hautes températures peuvent raccourcir la vie des appareils électroniques, nuire aux batteries et déformer certains plastiques.
- ◆ Ne pas soumettre le dispositif au froid extrême. Quand il(elle) retourne à sa température normale, on peut former une condensation à l'intérieur de l'appareil, en nuisant aux circuits électroniques.
- ◆ • Respectez les instructions de ce manuel pour ouvrir le dispositif. • ne pas tirer ou frapper agiter le dispositif.
- ◆ Le maniement négligent peut abîmer les circuits imprimés et la mécanique. • ne pas nettoyer avec chimiques, dissolvants ou détergents agressifs. • ne pas peindre le dispositif. La peinture peut abîmer aux parties mécaniques en empêchant le fonctionnement.

- ◆ Utiliser seulement l'antenne fournie ou autorisée. Des antennes non autorisées, des modifications ou des compléments peuvent abîmer au dispositif et violer les normes de radiotransmission.

2 Votre téléphone

2.1 Clavier

Votre téléphone a les suivantes touches















Nom	Fonction
Touche d'appel (haut gauche)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Effectuer ou répondre aux appels. ◆ En mode attente montre les derniers appels.
Touche fin (bas droite)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Finir appel ◆ En mode attente montre les derniers appels. ◆ En la tenant appuyé allume ou éteint l'appareil.
Touches confirmation (bas aux deux cotés)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Effectue la fonction décrite dans la ligne inférieure de l'écran, chaque une de son côté. Le côté droit sert aussi pour finaliser l'appel.
Touches de volume (droit, haut et centre)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ En mode attente appuyez la touche supérieure pour monter le volume et l'inférieure (centrale) pour le baisser. ◆ Durant un appel, appuyez la touche supérieure pour monter le volume et la (centrale) inférieure pour le descendre. Une pulsation longue dans la touche supérieure pour commencer un enregistrement de voix, la touche inférieure sert pour arrêter l'enregistrement. ◆ Durant une reproduction de musique, appuyer la touche supérieure pour monter le volume et la centrale ou inférieure pour le descendre.

2.2 Ecran






L'écran se sépare en trois parts.

- ◆ Les icônes de la partie supérieure indiquent le niveau de charge de la batterie et la puissance du signal reçu.
- ◆ L'aire centrale indique les messages, indications de contenu écrit en lettres et numéros, mots et icônes dynamiques
- ◆ L'aire inférieure est divisé en deux parties et cinq icônes de fonction.

Icones supérieurs

Icones	Significat
	Puissance du signal
	Blocage clavier
L1	Ligne 1
	MMS
	Conexion au reseau.
	Reveil.
	Renvoi d' appel
	Appel manqué
	Boîtes de messages pleine
	Mode auriculaires
	Charge de la batterie
	Ton d' appel
	Vibration
	Ton après de vibración
	Vibration et ton

Icones de la partie inferieure

icones	Fonction
	Enregistrement de l' appel
	Fichiers
	SMS
	Musique
	Attente

2.3 Configuration de l' éclairage

Configurez le temps d'illumination des LEDS à travers des options du menu.

3 Pour commencer

3.1 Installation de la carte SIM et la batterie

La carte SIM contient votre information, compris le nombre de téléphone portable, PIN (personnel identification number), PIN2, PUK (code de déblocage du PIN), PUK2 (code de déblocage du PIN2), de code IMSI, information sur réseau, agenda de contacts et de messages.

Avertissement : ce téléphone supporte des cartes SIM de 1.8V et 3V. Ne supporte

pas de cartes SIM de 5V . Insérer ou retirer la carte SIM après quelques secondes avec le téléphone éteint.

Rangez votre téléphone et votre carte SIM loin de la portée des enfants.

3.2 Pas de l'installation

- Extraire la batterie après avoir appuyé la touche de finir appel durant quelques secondes pour éteindre.
- Insérer la carte SIM en plaçant le coin tronqué vers le côté supérieur droit.
- Insérer la batterie.
- Le mot de passe du téléphone bloque l'appareil, et le protège devant des vols. Il est fourni par le fabricant de son téléphone. Le mot de passe original est 1122. Si le téléphone est bloqué, introduire le mot de passe après l'allumer.

4 Sécurité

4.1 Téléphone et carte SIM

Code PIN sollicité: quand cette option est activée, le code doit être introduit chaque fois que le téléphone s'allume. Quelques cartes SIM n'autorisent pas le désamorçage de cette fonction.

Le code PIN, le code PIN2, et le code de déblocage du téléphone - peut changer le code du téléphone, du PIN et du PIN2. Ces codes, seulement peuvent inclure les chiffres de 0 à 9.

Si vous oubliez un de ces codes, contactez avec votre fournisseur de services. Évitez d'utiliser des codes similaires aux numeros d'urgence pour prévenir les marquer accidentellemnet.

Période d'auto-blocage -on peut configurer la période d'autoblocage, le temps s'écoulera jusqu'à ce que le dispositif se bloque automatiquement.

Pour annuler la période d'autoblocage, sélectionnez Aucun.

Pour débloquent le dispositif, introduisez le code de déblocage.

Quand le téléphone est bloqué, il continue d'être possible de faire des appels aux numeros d'urgence programmés dans le portable.

Blocage avec nouvelle SIM - On peut programmer le dispositif pour qu'il(elle) demande le code de déblocage chaque fois qu'une carte SIM une inconnue est introduite par le téléphone. Le dispositif SIM nourrit une liste(rayure) de cartes, celui qu'elles sont été reconnues comme les cartes du propriétaire. Un groupe Fermé d'Usagers Peuvent spécifier un groupe de personnes celles qu'il(elle) peut appeler et depuis qui il(elle) peut recevoir des appels (service de réseau).

Quand les appels sont limités aux groupes fermés d'usagers, les appels aux nombres d'urgence des employés programmés dans le dispositif continuent d'être possibles.

Une confirmation de services SIM - Peut configurer le dispositif pour montrer des messages de confirmation quand utilise un service de carte SIM (service de

réseau).

4.2 Connection au reseau

Après que la SIM et le mobile seront débloqués le téléphone cherchera automatiquement un réseau et sera prêt.

Appuyez sur  pour activer le clavier.

- Appuyez sur menu pour entrer dans la d'interface de la fonction.
- Appuyez sur "liste de contacts" pour entrer dans le menu de contacts.
- Appuyez la touche de confirmation de la fonction pour entrer dans le menu de cette fonction.
- Appuyez sur touche fin d'appel pour revenir à l'interface du menu.
- Appuyez la touche d'appel pour entrer dans le menu de registre d'appels.

4.3 Charge de la batterie

La batterie d'ion le Lithium peut s'employer après l'avoir déballé. Utilisez-la jusqu'à la décharger complètement et faites des recharges complètes les trois premières fois. Ainsi elle sera dans les meilleures performances d'usage.

4.4 Charge par USB

- Connecter l'ordinateur et le téléphone par moyen du câble USB. L'icône de charge de la batterie montrera le processus jusqu'à ce que la charge soit complète.
- Éteint et branché sur le PC, il peut s'employer comme disque de mémoire.

4.5 Allumer et éteindre

- ♦ Maintenir appuyée la touche de fin finale d'appel pendant quelques secondes.
- ♦ Utiliser le téléphone seulement dans sa position normale de fonctionnement.
- ♦ Votre dispositif a une antenne interne.

4.6 Haut-parleur

Après avoir inséré le connecteur dans le côté droit de l'appareil, il entrera automatiquement dans le mode auriculaires.

4.7 Carte T-Flash (Micro SD)

La carte T-Flash est la carte de mémoire du téléphone portable. Quand le téléphone

portable est connecté à l'ordinateur au moyen du câble USB, les données de l'ordinateur peuvent être transférées au téléphone portable et être stockés dans la carte T-Flash.

Si vous devez extraire la carte t-flash, ouvrez d'abord le couverture de la carte. Alors pousser la carte, qui sautera depuis sa rainure.








5. Ecriture

Votre appareil supporte l'écriture de caractères, de chiffres minuscules, majuscules, et peut être utilisée pour éditer la liste de contacts, les messages, notes, pour administrer les fichiers, les saluts et les d'éditions des fichiers

.5.1 Icones d'écriture

- ◆ Numeros 123...
- ◆ Majuscules ABC...
- ◆ Minuscules abc...

5.2 Ecriture de carctères

Pendant que vous écrivez des lettres appuyez  pour passer aux majuscules. Appuyer sur  ou  pour montrer ou cacher le clavier. Appuyez sur  pour changer au mode d'criture de caracteres. Appuyez sur  pour introduire un espace. Appuyez sur  pour effacer un caracteres. Appuyez sur  pour avancer une ligne.

5.3 Ecriture de lettres



Choisir entre "abc" ou "ABC", et l'écran simulé apparaîtra. Utiliser le crayon pour écrire des caractères ou des mots. Appuyez pour changer aux majuscules.

5.4 Ecriture de numeros


Choisir "123", et l'écran simulé apparaîtra, appuyez sur les numeros desirés et faites INSERT.

6. Fonctionnement général

6.1 Effectuer des appels.

Appuyez sur l'icône  avec le crayon en mode attente. Composez le numéro et appuyez sur  pour commencer l'appel. Appuyez la touche de fin d'appel pour terminer.

Appels internationaux

Appuyez sur la touche “*” jusqu'à ce qu'elle montre “+”, composez le code du pays désiré, le code de la zone et le numéro de l'abonné, appuyez sur .

Appel à une extension

Après avoir marqué le numéro de téléphone, après avoir appuyé sur “*” trois ou quatre fois jusqu'à ce qu'il montre “p”.

6.2 Répondre à un appel

Appuyez la touche d'appel. Modifier le volume de l'auriculaire en déplaçant vers la droite (augmenter) ou la gauche (réduire).

7. Menu

7.1 Multimedia

7.1.1 Réproducteur de musique


Cette fonction vous permet de jouir de votre musique préférée. Les archives de musique doivent être gardées dans le dossier “My Music” de la carte à mémoire.

Il supporte MP3 AAC WAV AMR MIDI IMY


Entrez dans l'interface du reproducteur. Il dispose des fonctions de play, pause, stop, et avance et retour rapide à l'aide des touches : ▶ / || , ■ , ◀ , ◀ .

7.1.2 Réproducteur de vidéo

- ◆ Vous pouvez reproduire, renvoyer, renommer, effacer, annuler tous, classer, s'adapte parfaitement au bluetooth, choisir une mémoire. Entrez dans la liste de fichiers

- ♦ Play : reproduire les archives de vidéo sélectionné. On peut faire play/pause, rew et ff, ajuster le volume, pour voir en écran complète, click sur . Remarque:certains types de fichiers video ne peuvent pas se reproduire.

7.1.3 Camera vidéo

Cette fonction sert a enregistrer de videos. Ajustez la camera, appuyez sur le logo 

ou la touche d'appel pour initier et pour interrompre l'enregistrement. Pour finir appuyer la touche de fin d'appel. On peut ajuster le volume, l'illumination et le zoom. Le vidéo peut être stocké dans le téléphone ou dans la carte de mémoire. En appuyant Option vous accederez aux fonctions :

A reproduire : montre la liste de vidéos stockés. Ils peuvent se reproduire, renvoyer, renommer, effacer, annuler tous , classer, envoyer par bluetooth, choisir une mémoire.

Réglages : réglez le niveau de blancs, l'illumination (EV, night mode), largeur de bande.

Réglages d'effet : configurez les effets ajoutés à l'enregistrement.

Stockage : choisissez entre la mémoire du téléphone et de la carte pour le stockage des vidéo.

Restaurer valeurs : restaure votre appareil aux valeurs d'usine..

Remarque : Pour ajuster le point de vue(objectif) appuyez sur les touches "haut" et "bas". Appuyez sur la gauche ou la droite pour regler l'exposition

7.1.4 Camera

Avec cette fonction on peut prendre des photos. On dispose d'une resolution maximum de 1.3 mega pixels. Mettez au point le cadre désiré, appuyez le logo ou la touche d'appel. Choisissez entre garder ou effacer. Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler pas à pas. Le zoom maximal est 4X. Appuyer sur gauche ou droite pour ajuster l'exposition.

Option:

Album : 1 Regarder:naviguez entre les images a l' aide des touches haut et bas. 2 Manière de présentation :liste ou icônes. 3 Renvoyer. 4 Renommer 5 Effacer un a un ou tous. 7Classifier. 8 Stockage (emmagasiner dans la mémoire du téléphone ou de la carte).

Réglages: son de la prise (trois options), exposition (EV), largeur de bande (50 ou 60 HZ), temporisateur (5, 10 ou 15 secs), décharge continuelle (continuous shot - 1, 3 ou 5 décharges), maintenez votre camera dans les meilleures conditions pour obtenir la meilleure photographie.

Réglages d' image: taille (trois options),qualité (trois options).

Balance de blancs: auto (automatique), lumière de jour, tungsten , fluorescent , ennuagé, incandescant.

Mode d' scenario: auto ou normal

Configuration d' effets : normal, échelle de gris, sepia, sepia vert, sepia bleu, négatif.

Ajouter un cadre : quand l' image est dans une grandeur 176x220 on peut ajouter un cadre, sélectionner le cadre avec les touches du côté.

Stockage : on peut emmagasiner les images dans la mémoire du téléphone ou de la carte.

Restaurer valeurs: il restaure les valeurs originales de configuration d' usine.

7.2 Agenda téléphonique

7.2.1 Recherche rapide

Se mouvoir vers le bas de la liste, écrire les premiers caractères du nom, se mouvoir jusqu'au nom désiré. On peut aussi utiliser les options suivantes dans le menu de contacts :

Chercher un registre, Ajouter un nouveau registre, Copier Tout, Effacer, Groupes d'Appels, Numero extra á nous permet d'entrer des numeros spéciaux et le propre numero, Réglages (configure les mémoires), image decontact(permet de sélectionner une image du contact qui appelle que l'on montrera chaque fois que cette personne appelle), ton de contact (ça nous permet de sélectionner un ton d'appel particulier pour cette personne).

7.3 SMS

7.3.1 Messages

Dans le mode Messages on peut créer, envoyer, recevoir, voir, éditer et organiser des messages de texte et des messages multimédia. Pour créer un nouveau message, sélectionnez : "Écrire un message". Le mode SMS contient les dossiers suivants : Plateau d'entrée---emmagasine les messages reçus, sauf les emails et ceux de diffusion de réseau.

Messages envoyés: les 20 derniers messages envoyés, sauf les envoyés par Bluetooth.

Broillon: pour envoyer un message a l'aide d'un broillon préfigurée.

Réglages---Configure les options du profil de messages, de configuration commune (on peut demander des informations de remise et de réponse), état de la mémoire, du stockage préféré, préférences de portabilité (GPRS, GSM). messages de diffusion permet de recevoir des messages sur quelques sujets, comme conditions météorologiques, trafic, ou du pourvoyeur. Pour plus de détails sur ce sujet contactez avec votre fournisseur de services.

7.3.2 Ecrire et envoyer des messages

- ◆ L'apparence du message multimédia peut varier en dépendant de l'appareil récepteur.
- ◆ Les protections de droits d'auteur peuvent défendre l'abondance, la modification, le transfert et l'envoi de certaines images, de musique (inclus des tons d'appel) et d'autres contenus.
- ◆ Premier pas: sélectionnez "Écrire un message" depuis SMS, pour envoyer un

message de texte (entrer le texte, appuyez sur option", sélectionner réalisé, et envoyer, ou sélectionnez "Écrire un message" depuis MMS, pour envoyer un message multimédia :

- ♦ Deuxième pas : Dans le champ "to", sélectionner des récepteurs ou un groupe de contacts, ou écrire le numero de téléphone du récepteur. Faudra ajouter un point ou une virgule (;) pour séparer les récepteurs. On peut aussi copier et coller un numero ou une adresse depuis le brouillon.
- ♦ Troisième pas : pour envoyer le message, sélectionnez fait et choisissez les option d' envoi.

7.4 MMS

On peut recevoir une notification comme qu' il y a un message en attente au centre de messages multimédia. Pour initier une connexion de données pour recevoir le message dans son dispositif faites récupérer et sélectionne l'option. Pour configurer les options : configuration et récupération

Quand on ouvre un message multimédia, on peut voir une image et un message. S' il y a un son ou un vidéo inclus, on nous montrera l' icône correspondant. Pour le reproduire, sélectionnez l' indicateur. Pour voir les objets multimédia qui sont inclus dans le message multimédia, sélectionnez option---objets. Si le message inclut une présentation multimédia, l' icône apparaîtra, pour la reproduire, sélectionnez l' indicateur

7.4.1 Boîte d' entrée

La boîte d' entrée indique s' il y a des messages non lus (texte ou multimédia). Quand on recevra un message, on nous montre un icône de nouveau message. Pour ouvrir le message, sélectionnez "lire". Pour ouvrir un message du plateau d' entrée, le sélectionner et appuyer "Accepter". Pour répondre à un message reçu, sélectionner l' Option - Répondre.

7.4.2 Brouillons de message

Dans la liste il y a dix messages d' usage commun SMS, et cinq MMS. L' usager peut employer les semelles après avoir édité le MMS. Appuyer Option dans le message pour ouvrir le menu avec les options suivantes :

- Regarder, Envoyer, Éditer, Annuler, effacer, effacer tout, caractéristiques, détails.

7.4.3 Réglages

El usuario puede:

- ♦ Editar: editar modo de configuración, perfil de servidor, subscripción automática.
- ♦ Enviar: configurar la fecha de validez de MMS, enviar informes, leer informes, intervalo de tiempo y tiempo de envío.
- ♦ Configuración de recepción: configura para internet, leer informes, y enviar informes.

- ◆ Filtro: configuración de anonimidad del remitente, permitir o no anuncios.
- ◆ Configuración del servidor: configuración de internet.
- ◆ Memoria: comprueba el estado de la memoria de almacenaje de MMS

7.5 Boîte de messagerie

En configurant le numero du centre de messagerie quand l'utilisateur reçoit un message de voix, le fournisseur de services de réseau enverra une notification au mobile de l'utilisateur. L'utilisateur peut écrire deux numeros de boîte de messagerie.

Dans le menu de Messages, baisser jusqu'à sélectionner "numero de centre de messagerie" et appuyez "accepter".

- Éditer : écrire ou corriger un numero.

- Connecter avec le centre de messagerie : pour écouter un message de voix.

REMARQUE : depuis le clavier , une pulsation continue sur le numero 1, peut marquer le numero du centre de messagerie.

7.6 Messages de diffusion

Ce service permet à l'utilisateur de recevoir des textes d'information variée, comme des conditions météorologiques ou information sur le trafic. Une Information plus détaillée peut être demandée aux opérateurs de réseau.

- Recevoir : Activer ou non le service.
- Lire un message : lire un message en appuyant haut ou bas sur les touches de volumen.
- Langues : sélectionnez le langage local.
- Configuration de canaux : sélectionner le canal désirés.

8 Registre d'appels

Pour réviser le registre d'appels, appuyez sur l'icône d' "Historique d'appels" du menu général pour chercher des appels perdus, reçus et émis.

8.1 Appels manqués

Registre des 20 derniers appels.

· Accéder à la fonction et appuyez sur les touches haut et bas dehors ou dans le clavier pour sélectionner un numero de téléphone.· Options : entréz dans elles en appuyant "Accepter") .;effacer; sauver dans l'Agenda de téléphones, marquer le numero, Éditer ou envoyer a SIM ou téléphone.

8.2 Appels envoyés

On vous montrera les 20 derniers appels marqués. Sélectionner un numero et faites "Accepter" pour entrer à l'information de l'appel. Appuyer sur Option pour accéder au menu :effacer, garder, marquer, éditer

8.3 Appels reçus

Mêmes options que dans les autres tipos de registres d'appels

8.4 Effacer régistres d' appels

Vous pouvez effacer les listaes une par une ou d' une fois..

8.5 Heure d' appel

Il montre la durée du dernier appel, la durée totale des appels envoyées et reçus, et vous pouvez effacer les registres de durée d'appels.

- Durée du dernier appel : il montre la durée du dernier appel.
- Total Envoyé : il montre la durée totale de tous les appels réalisés.
- Total Reçu : il montre la durée totale de tous les appels reçus.
- Remettre a zero : efface Tous les régistres de durée d'appels.

8.6 Coûts des appels

Il montre le prix du dernier appel, le prix de tous les appels, efface le registre de prix d'appels, restreint les appels et configuration des tarifs.

Prix du dernier appel il montre le prix du dernier appel.

Prix de tous les appels : il montre le cumul des Prix des appels.

Mettre a zero : il met a zero les compteurs , il faut introduire le code pin 2.

Restriction d' appels : il restreint les appels avec un certain coût , faut introduire le code pin 2.

Tarif : configure les tarifs.

8.7 Compteur SMS

Montre le total de messages envoyés et reçus , le compteur peut se mettre a zero.

8.8 Compteur de flux GPRS

Compte le flux GPRS envoyé et reçu.

On peut mettre le compteur a zero.

9 Organisateur

9.1 Calendrier

Montre de janvier 1970 a décembre 2030. Vous pouvez éditer des notes. En appuyant options vous accederez aux suivantes:

- ♦ Revision des notes: vous pouvez consulter les notes du jour, les changer ou les assigner un ton d' alarme.
- ♦ Aller a la date: allez de la date actuelle a la date de la note.

9.2 Liste de notes


10 tâches peuvent être edités et stockés au même temps. Les usagers peuvent lire, éditer ou effacer n'importe quelle tâche.

- ♦ Initiez la Liste de Tâches : s' il n' y as pas de tâches, appuyez Ajouter pour éditer des tâches.
- ♦ S' il y as déjà des tâches, appuyez Option pour entrer au menu d' options et

appuyez Ajouté.

- ◆ Réglage de la date : insérez la date désirée pour la tâche.
- ◆ Réglage de l'heure : insérez l'heure désirée pour la tâche.
- ◆ Ecrire contenu : insérez le texte pour la tâche.
- ◆ Configuration de l'alarme: choisissez un ton d'alarme , répétition , etc...
- ◆ Memoriser : faites OK pour garder la tâche en mémoire.

9.3 Alarme

Vous disposez de 5 alarmes disponibles pour les usagers totalement réglables a votre souhait. Si l'alarme est activée l'icône  apparaîtra dans l'écran. Appuyez sur Edition pour entrer dans les réglages suivants:

- Appuyez des flèches de contrôle pour "Allumer" ou pour "Éteindre".
- Configurer l'heure de l'alarme.
- Sélectionner le style de l'alarme : une fois, tous les jours , toute la semaine , etc...
- Appuyez sur Fait, pour finir.

9.4 Craineaux horaires

Il parcourt par villes chaque zone horaire dans la carte du monde, en montrant le jour correspondant et l'heure de la ville dans l'écran. Appuyez sur Option pour changer a l'horaire d'été.

9.5 Acces directes (raccourcis)

Plusieurs raccourcis ou accès directes peuvent être configurés comme s'explique a continuation:

- ◆ Réglages : entrez Dans fontions rapides , appuyez sur options pour accéder au suivant menu:
 - Ajouter : ajoute un accès directe.
 - Editer : édite l'accès pour le modifier si besoin.
 - Effacer : efface la fonction sélectionné.
 - Effacer Tous : efface Tous les accès programmes.
 - Désactiver : désactive cette fonction.
- ◆ Usage : entrz en réglage du téléphone , raccourcis , ajouter Nouveau , ajouter.

10. Amusement et jeux.

10.1 Amusement

10.1.1 Thèmes

1.2 Couleur de fond:

Configure la couleur de fond de l' écran entre orange, bleu ou gris:

- ◆ Activer
- ◆ Periode d' actualisation: établi la frequence d' actualisation; horaire , journalière , semanalle , mensuelle , ...
- ◆ Vous pouvez définir le couleur de fond pour chaque sequence prédeterminée.

NOTE: avanti de configurer la frequence ouvrez-la pour que le changement soit éfectif.

10.1.2 Cronomètre

- ◆ Cronomètre typique.
- ◆ Cronomètre composé.

10.1.3 Edition de graphiques.

10.1.4 Configuration des jeux.

Elle inclu la vibration et le son.

Information d' abonnement.

La fonction sert a configurer l' information du compte qui est fournie par les fabriquant.

- ◆ Transmission de dones GSM: l' optiion peut être installée et incluí les numeros de compte , nom , passwords, lignes, Vitesse et reseaux.

10.2 Multimedia

10.2.1 Réproducteur de musique

Au moyen de cette fonction on pourra reproduire notre musique favorite. Depuis le Menu principal "Multimédia", ou en appuyant la touche de lever le volume (côté droit, supérieur) il entre en reproducteur de musique.

Appuyez "liste" et après avoir sélectionné les archives désirées de musique, appuyez option pour accéder à :

* Reproduire : il reproduit les archives sélectionnées.

* Détail : une liste apparaît avec les détails des archives (titre, qualité, grandeur, durée, CD, année).

*Ajouter aux Tons d'Appel : il fait que la pièce choisie peut être utilisée comme ton d'appel.

*Sauver Enregistrement : il sauve le document dans la liste de reproduction.

*Configuration : il configure les caractéristiques du reproducteur de musique.

10.2.2 Reproducteur de vidéos

Depuis le Menu principal "Multimédia", entrez au reproducteur de Vidéo. Le premier que l'on présente est la liste d'archives. Sélectionnez les archives désirées et appuyez Option. On peut reproduire, renvoyer, renommer, effacer, classer, envoyer par bluetooth ou choisir la mémoire où classer.


- Play : il reproduit les archives de vidéo sélectionné. On peut faire play/pause, rew et ff, régler le volume, voir en écran complet,

Remarque : le système ne supporte pas certains formats spéciaux d'archives de vidéo.

10.2.3 Enregistreur de voix

Entre a l' enregistreur de voix depuis le menu "Multimédia". Si toujours il n'y as pas d'archives de voix, appuyez sur Option et Expédient pour commencer à enregistrer. S'il y as déjà des archives dans la liste, appuyez Option et Expédient" pour faire un nouvel enregistrement. Après avoir terminé l'enregistrement, il passera directement à l'écran "Garder" où éditer le nom ou le numero de son enregistrement, après avoir fini, appuyez Option" et "Garder". Depuis la liste d'archives, après avoir appuyé Option, on aura accès à toutes les fonctions du graveur de voix : reproducteur, ajouter, éditer un nom, effacer, configurations et renvoyer. Ce dispositif supporte deux formats d'enregistrement de voix : WAV et AMR. Le format WAV permet des plus grand temps d'enregistrement. Sélectionnez le format désiré dans les "configurations".

10.2.4 Enregistrement de vidéo

Cette option sert a enregistrer des vidæeos. Réglez la camera et appuyez sur le logo  ou la touche d'appel pour initier et pour interrompre l'enregistrement. Pour finir appuyez la touche de finir un appel. On peut ajuster le volume, l'illumination et le zoom. Le vidéo gravé peut être stocké dans le téléphone ou dans la carte à mémoire. En appuyant Option accédez aux fonctions :

A reproduire : il ouvre la liste de vidéos sauvés. On peut reproduire, renvoyer, renommer, effacer, classer, envoyer par bluetooth, choisir une mémoire.

Réglages de camera : on peut régler le bilan de blancs, l'illumination (EV, night mode), et la largeur de bande.

Réglages d'effets : Il configure les effets ajoutés à l'enregistrement.

Stockage : choisissez entre la mémoire du téléphone et de la carte à mémoire pour le stockage des vidéos.

Restaurer valeurs : il restaure la configuration originale.

Remarque : Pour ajuster le point de vue-zoom utilisez les touches haut et bas, pour régler l'exposition de lumière utilisez les touches droite et gauche

10.2.5 Gestion de fichiers

Cette fonction sert à consulter, organiser, éditer, renommer, copier, effacer les archives de tous les types stockés dans son téléphone et dans la carte à mémoire.

Depuis le premier écran on verra un graphique du pourcentage occupé et libre de mémoire, choisissez la mémoire du téléphone ou de la carte et pour accéder à trois options : "ouvrir", "créer un dossier" ou "ranger". Après ouvrir on présente la liste de dossiers : les enregistrements de voix (audio), musique ("My Music"), photos et vidéo.

On peut éditer les dossiers, les ouvrir, voir la liste d'archives (une fois dans la liste on montrera l'information sur les archives sélectionnées et en forme de miniature dans le cas des photos) et entrer dans chaque archive en accédant à toutes les fonctions d'édition pour chaque cas.

10.2.6 Editeur d'images

Cette fonction sert à éditer les photos stockés dans la mémoire du portable ou de la carte.

Route Photo Editor>Photo Artist>Téléphone ou carte>Photos>Auto Resize ou Main/CD Clip>

Options:

- a) Sauver a : Il édite la photo et l'ajoute à un nouveau document.
Effect : il permet de choisir des effets spéciaux.
- b) Ajouter cadre : choisir et ajouter le cadre désiré.
- c) Ajouter icone : il ajoute l'icône désirée, peut se changer de position sur la photo.
- d) Ajouter texte : il ajoute des mots à la photo. On peut configurer la couleur, le style, la grandeur du texte.
- e) Flip : il change l'orientation de la photo, vous choisissez entre toutes les directions possibles.
- f) Vue complète : la photographie s'étend à la grandeur de l'écran complet.

10.2.7 Configuration des Tons d'appels

Cette fonction permet à l'utilisateur d'éditer une musique comme ton d'appel, comme signal d'alarme ou comme alerte de tâche, elle peut s'employer à émettre la musique reproduite, toujours que les archives soient dans la mémoire à l'intérieur du dossier My Music.

11. Fonctions additionnelles

11.1 Calculatrice

11.2 Convertisseur d'unités

Cette fonction sert à convertir des unités des poids et de taille.

11.3 Convertisseur de monnaie

Cette fonction sert à convertir des devises. Introduisez la valeur de change et appuyez sur accepter. Il admet le résultat direct et invers.

12. Configuration du système

E-book

L'utilisateur peut télécharger des fichiers en format TXT et les lire dans son appareil.

12.1 Configuration

12.1.1 Calibrage de l'écran tactile

Sert a régler la precision de l' écran tactile..

12.1.2 Configuration du téléphone.

Date et heure

- ◆ Définir la ville:

Vous pouvez choisir votre ville dans la liste de 57 qui sont en memoire.

- ◆ Réglage de date et heure: sert a établir la date et l' horaire d' été avec l' aide du curseur et des images d' aide.

Programmation pour allumer et éteindre

vous disposez de deux groupes de programmation pour votre téléphone.

Langue

Montre les langues disponibles pour les menus de votre dispositif.

Méthode d' entrée des données.

Options entre les divers installés..

Modes de visualisation

- Image de fond : on peut choisir entre 8 images et deux types d' horloge, ou introduire une propre image.
- Économiseur d' écran : Allumé / éteint, le temps d' attente. On peut choisir entre 8 images et deux types d' horloge, ou introduire une propre image dans un format GIF.
- Animation de debut : on peut configurer l' animation qui montre le téléphone après l' avoir allumé.
- Animation de fin : on peut configurer l' animation qui montre le téléphone après l' avoir éteint
- Montrer la date et l' heure après avoir allumé : activé, il montre la date et l' heure après avoir allumé le téléphone.
- Montrer le numero du propriétaire : activé, il montre le numero du propre téléphone a l' allumer le téléphone.

Message de bienvenue

Activer ou non et édite le texte a montrer quand on allume l' appareil.

Marcation rapide

Vous pouvez mémoriser 8 touches numériques pour la marcation rapide. En appuyant longuement sur la touche désirée l' appel debutera.

Actualisation auto

On peut opter entre allumé ou éteint. On a besoin du support de l' operateur.

Mode vol

On peut activer ou non cette option. Si elle est active ni les messages ni les appels entrants ou sortants seront disponibles.

Configuration de l' écriture manuelle

On peut régler la Vitesse et la couleur.

Autres réglages

Lumière de fond de l'écran LCD. Pour régler l'intensité et le temps.

12. 1. 3 Réglages d' appel

Identification

Il montre ou cache le numero de l' usager dans les appels. L' usager peut choisir entre : Défini par l' opérateur du réseau, montrer un numero ou le cacher. Remarque : La fonction du réseau et sélectionner un "numero occulte", peut affecter le marqué. La configuration de la fonction ne prédomine pas sur la configuration de l'opérateur de réseau.

Appel en attente

- Activer : il active la fonction d' appel en attente avec le téléphone branché au réseau. Après une pause l' opérateur de réseau enverra un message en confirmant l' opération. Si on reçoit un appel tandis que la ligne est occupée, le réseau fera qu' on montre un avis dans l' écran.
- Désactiver : il annule cette fonction. Si quelqu' un l' appelle durant une conversation, on ne recevra pas de notification.
- État : il consulte avec le réseau l' état de cette fonction.

Déviation d' appels

Dévie l' appel entrant a un numero programmé..

- ♦ Dévier Tous les appels : Tous les appels entrants seront renvoyés au numero

assigné.

- ◆ Dévier si pas disponible : si vous êtes hors de réseau ou votre appareil est éteint les appels entrants seront déviés au numéro assigné.
- ◆ Dévier si pas de réponse : si on ne répond pas à l'appel entrant dans le temps désigné l'appel sera renvoyé.
- ◆ Dévier si occupé : si vous êtes en ligne l'appel entrant sera renvoyé au numéro assigné.
- ◆ Dévier appels de données : dévierez tous les appels des données tels que fax ou similaires.
- ◆ Annuler toutes les déviations : annulera toutes les déviations actives, vous recevrez un message de confirmation de l'opérateur.

Restrictions d'appels

Appels sortants:

Tous les appels sortants : une fois activé on ne pourra pas effectuer d'appels sauf aux numéros d'urgence.

Appels internationaux : après l'avoir activé, des appels internationaux ne pourront pas être réalisés.

Internationaux exceptué chez soi : les appels internationaux seront interdits sauf au propre pays.

Appels entrants:

- Tous les appels : après l'avoir activé, on ne pourra pas recevoir d'appels. Activer / désactiver / état.
- En roaming : après l'avoir activé, on ne pourra pas recevoir des appels quand on se trouvera en roaming (hors son pays). Activer / désactiver / état.
- Annuler tout : annule les restrictions et requiert un mot de passe et un message

de confirmation de l'opérateur de réseau.

- **Changer le mot de passe des restrictions** : cette fonction s'emploie à changer le mot de passe des restrictions.

Montrer les durées d' appel

Montre la durée de l' appel a l' écran pendant la conversation. Activer / desactiver

Remarcage automatique

Le remarcage automatique peut être activé ou pas. Quand cette option est activée, s'il n'y a pas de réponse à votre appel, le téléphone recommencera à marquer automatiquement. Le nombre maximum de rappels est de dix. En état de rappel automatique, on ne pourra pas réaliser d'autres appels. Après avoir appuyé la touche de fin d'appel, le rappel sera annulé.

Groupes fermés de contacts

Dans le groupe fermé d' usagers, on peut établir jusqu' à cinq groupes (de jusqu' à 20 numéros chacun). S' il est activé, les appels d' autres usagers seront bloqués.

12.2 Configuration du reseau

Si l' usager veut accéder au service suivant de réseau, servez-vous contacter à l' opérateur de services de réseau.

Sélection du réseau

Votre dispositif peut être configuré pour sélectionner le réseau automatiquement ou manuellement. Si on choisit la manière automatique la carte SIM localisera le réseau préféré. Dans la manière manuelle, on aura à choisir le réseau entre les disponibles.

Réseaux préférés

- **Ajouter de la liste** : montrer la liste de fournisseurs disponibles
- **Ajouter nouveau** : ajouter le nouveau réseau préféré.
- **Changer un réseau préféré** : configurez la priorité de réseau.
- **Effacer** : il efface la priorité de réseau.

12.3 Configuration de sécurité

Cette fonction est associée à la configuration pour l'usage sûr du téléphone portable.

Blocage de la SIM

On a besoin du PIN. Il peut être configuré après avoir introduit le PIN correctement. Si la carte SIM fonctionne correctement on devra à introduire le PIN après avoir allumé le téléphone. Si on introduit un code PIN erroné trois fois, on aura besoin du code PUK. Le code PUK s'emploie à débloquent ou à changer le code PIN. Si vous perdez le code PUK, s'il vous plaît contactez avec votre opérateur de réseau.

Blocage du clavier

Cette fonction peut être activée pour que le clavier du téléphone soit bloqué / débloqué. Le temps peut être ajusté à 5 secondes, 30 secondes), 60 secondes, 5 minutes. Le clavier sera automatiquement bloqué dans le temps préfixé. La manière configurée par défaut est "Éteint/désactivé". On le débloquent en appuyant la touche d'envoi d'appel et le symbole qui apparaît dans l'écran.

Asignation des touches a numeros:

Si sa carte SIM le permet, on peut sélectionner quelques numeros de téléphone pour les ajouter a cette option. Si ce service est activé, on pourra seulement marquer les nombres contenus dans la liste de marcation fixe.

Dans le sous-menu de mode de marcation fixe vous pouvez activer ou annuler cette option. Le code PIN 2 sera nécessaire.

Listede numeros de marcation fixee : créez la liste de numeros de marcation fixe. Remarque : On aura à introduire le code PIN2 pour allumer la fonction de marcation fixe. Contactez avec votre opérateur de réseau si vous avez besoin du code PIN2.

Restriction d' appels:

Au contraire que Dans la marcation fixe vous pouvez décider de bloquer les appels a certains numeros. Votre carte SIM doit supporter cette option pour l' activer et aura aussi besoin du code pin 2.

Changer le mot de passe

On peut changer le code PIN, PIN2 et mot de passe du téléphone.

12.4 Rétablir valeurs d'usine

Pour cette option vous devez insérer le code du terminal.

Note: le mot de passe par défaut est 1122.

12.5 Effets de son

Régle l'qualisateur.

12.6 Profils d' usager.

12.6.1 Modo General

Activer: active ce profil.

Personnalisez les suivant paramètres :

- Configuration du ton : il inclut des options pour les tons de : appel entrant, alarme, allumé, éteint, messages, et clavier. On peut choisir les tons prédéterminés ou les éditer à son goût.
- Volume : au moyen des touches de volume, le ton peut être fixé entre 7 niveaux de volume.
- Type d'Alerte : dispose de 4 options , un e fois, seul vibration, vibration et ton et vibration et après ton.
- N'importe quelle touche répond: après l'avoir activé, l'appel est reçu après avoir appuyé sur n'importe quelle touche.

12.6.2 Mode reunión

Référez-vous au mode général.

12.6.3 Mode exterior

Référez-vous au mode général.

12.6.4 Mode interieur

Référez-vous au mode général.

12.6.5 Mode auriculaires

Connecter les auriculaires au téléphone. Référez-vous au mode général pour les réglages. Si on choisit la réponse automatique, l'appel sera automatiquement décroché.

Remarque : une pulsation prolongée sur la touche "*" du clavier activera et désactivera le mode "mute".

13. Bluetooth

Référez-vous au mode général pour les réglages. Le mode Bluetooth s'activera automatiquement à la connexion d'un Bluetooth.

13.1. Activer Bluetooth. Route: Menu>Services>Bluetooth

Allumer ; fait que le Bluetooth s'active.

13.2. Chercher dispositifs

Cherche d'autres dispositifs Bluetooth. Après avoir fini, après avoir choisi celui au qu'on désire connecter notre dispositif, en appuyant connecter. Introduisez le mot de passe de Bluetooth (0000 est le mot de passe original) et confirmez le mot de passe à l'autre dispositif. Si le mot de passe est correct, on pourra choisir d'être connecté au dispositif choisi. Revenez au menu Bluetooth, on montrera l'icône de Bluetooth dans le mode attente. On peut le déconnecter depuis le menu Bluetooth

13.3. Mes dispositifs

Il montre les équipements qui ont été branchés à notre téléphone portable.

3.1 Connecter à ce téléphone portable

3.1.1 Service du dispositif d'auriculaires,

3.2 Choisit un service Bluetooth de Mains Libres

3.3.2 Nom de l'équipement : on peut changer le nom de l'équipement utilisé.

3.3.3 Effacer : efface un dispositif de la liste.

3.3.4 Effacer tous : efface la liste de dispositifs.

3.3.5 Dispositifs gardés : il montre les dispositifs de la liste.

3.3.6 Chercher des nouveaux dispositifs : une nouvelle recherche de dispositifs commencera.

13.4. Dispositifs connectés

Montre les dispositifs qui sont connectés.

13.5. Réglages

3.5.1 Actives l' option de être localisable a fin que d' autres dispositis vous trouvent.

3.5.2 Nom du téléphone : dones un nom a votre terminal.

3.5.3 Authentification : si cette fonction est activée une conijfirmation sera demandée avant d' établir la conection.

3.5.4 Réglages audio

3.5.4.1 Utilisez le téléphone

3.5.4.2 Envoyer les connections a un dispositif Bluethoot.

3.5.5 Réglages de transmision de fichiers.

3.5.5.1 Partager contenu : créer un dossier avec les fichiers a partager.

3.5.5.2 Droit d' accès.

3.5.5.2.1 Contrôle complet (l' autre dispositif peut lire et garder des fichiers livrement).

3.5.5.2.2 Lecture uniquement (l' autre dispositif seulement pourra lire le contenu du dossier).

13.6 En rapport

Montre toute l' information sur le dispositif Bluetooth.

Annexe 1 1: Guide de solution de problèmes

En cas d'un fonctionnement défectueux, restaurer la configuration originale et lisez la méthode suivante. Si le problème n'est pas résolu, contacter avec le vendeur ou le service technique.

problème	raison	solution
Pas de connection au reseau	Vous n' avez pas les services.	Contacter avec le fournisseur de services
	Configuration erronée.	Lire la notice
L' écran tactiles répond lentement	Mauvaise calibration	Allez a réglages et effectué une calibaration
Problèmes avec la carte SIM	Carte SIM abîmée	Contacter avec le fournisseur de services
	Carte SIM mal installée	Rétirer et installer a Nouveau la carte SIM
	Carte SIM sale	Nettoyer avec un chiffon doux

Signal faible	Zone de signal pauvre, comme grand bâtiment o sousterrain.	Chercher une zone avec un signal plus fort
	la ligne peut être affecte par une surcharge de demande	Essayez plus tard
Ne s' allume pas	Pas de batterie	Mettez-la a charger
On peut pas appeler	La restriction est activée	Annulez la fonction
Pas de connection au reseau	Carte SIM pas valable	Contacter avec le fournisseur de services
	Hors reseau GSM	Essayer de changer la zone pour meilleurer le signal
	Signal faible	Essayer de changer la zone pour meilleurer le signal
La charge s' effectue pas	Le voltage n' est pas le correcte	Vérifiez et changues si necessaire
	Chargeur non approprié	Utilices le chargeur fourni
	Mauvais contact	Vérifiez les contacts

Soport technique: info@krypton.es 0034 935120565